

FDV

Opal

Servantarmaturer

4374793 / 4374792

Rengjøring

Regelmessig renhold utføres med en myk klut og såpevann. Bruk aldri slipende, basiske, sure e.l. midler på overflaten.

Avkalkning

Ved behov for avkalkning av luftblander/tut gjøres dette ved å demontere delen og legge den i eddikbad noen timer.

Termostatinsatsen kan til dels avkalkes ved å justere temperaturen fra varmest til kaldest noen ganger mens vannet renner.



