

DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER



FLEXI-SLUK

Med side-og bunnutløp, 75 mm
NRF 451 6207 FP 65000 hvit



Alle slukens deler er utførte i PP. Ved normal drift kan det hende man må rense vannlåsen. Arbeidsinstruksjonene nedenfor må da følges:

Bruksområde:

Sluken med forhøyningsringer er typegodkjent av SINTEF i henhold til NS-EN 1453 (Monteringsplaten med avstandsstykker kan ikke typegodkjennes i henhold til NS-EN 1453) og er ment for avledning av spillvann og montering i betong- eller trebjelkelag med gulvbelegg av plastmatte eller klinker.

Tilbehør:

Forhøyningsring 15 mm	NRF 451 6019
Forhøyningsring 25 mm	NRF 451 6021
Monteringsplate	NRF 451 6201
Avstandstykker monteringsplate	NRF 451 6202

Vedlikehold:

- Ta silen vekk fra sluken ved å løfte den rett opp med et egnet verktøy, f.eks. med et skrujern (OBS! Spisse verktøy kan gi riper i plasten)
- Løft ut vannlåsinnnsatsen.
Det kan hende den sitter litt hardt, da kan du ta hånden ned i dykkørret, trykke hardt og dra dykkørret opp.
- Rengjør dykkørret og sluken (bruk bare milde rengjøringsmidler)
- Monter deretter alt i omvendt rekkefølge.
- Kontroller at alle deler sitter riktig, samt at silen "klikker" på plass.

Montering:

For monteringen gjelder monteringsinstruksjonene som medfølger det respektive produktet. Hvis du ikke har dem, eller trenger nye, kan du kontakte AB Faluplast på info@faluplast.com

Svelgekapasitet 0,8 liter/sek

Maksbrukstemperatur kontinuerlig 80°, tilfeldig 90°

PP har bra bestandighet mot de fleste kjemikalier, som f.eks. olje, bensin og tensider.

Faluplast