

Monteringsanvisning Luftningsventiler

Installation

Torka rent spetsändan på luftningsventilen och montera direkt i anslutande rörs muffända alternativt med hjälp av gummipip. För smidigare installation använd smörjmedel. Purus luftningsventiler skall monteras vertikalt med en tolerans +/- 5 grader på den lodräta axeln.

För luftningsventilens funktionalitet samt för att underlätta vid inspektion och service, bör ett fritt utrymme på minst 150x150 finnas kring ventilen.

Skötselanvisning

Inspektion av luftningsventilen bör ske årligen för att upptäcka eventuella miljöberoende beläggningar som kan påverka membranet. Vid behov av rengöring av luftningsventilen, skölj endast med rent vatten och tvål.

Installation instructions Air admittance valve

Installation

Wipe clean the tapered end of the air admittance valve and fit it straight onto the connecting pipe's sleeve or use a rubber connector. Use a lubricant to make it easier to fit. Purus' air admittance valves must be fitted vertically with a +/- 5 degree tolerance on the x axis.

A space of at least 150x150 mm should be maintained around the air admittance valve to ensure it can work as intended and make it easier to inspect and service.

Maintenance Instructions

The air admittance valve should be inspected once a year to check for environmental debris, as this can have an impact on the membrane. Rinse the air admittance valve with water and soap only when it needs to be cleaned.

Purus AB

info@purus.se
www.purus.se

Purus AB

info@purusinternational.com
www.purusinternational.com

Asennusohje Alipaineeventtiileille

Asennus

Pyyhi alipaineeventtiiliin kapeneva kärki puhtaaksi ja asenna se suoraan liittettävän putken muhvipäähen tarvittaessa kumitiivisteen kanssa. Asennus sujuu helpommin, kun käytät voiteluainetta. Purus-alipaineeventtiilit asennetaan pystysuoraan +/- 5 asteen toleranssilla pystysuoran akselin suhteen.

Jotta alipaineeventtiili toimii oikein ja tarkastus ja huolto olisi helppoa, venttiiliin ympärille pitää jättää vähintään 150 x 150 mm vapaa tila.

Huolto-ohje

Tarkista vuosittain, että alipaineeventtiili ei ole kertynyt liika joka voi vaikuttaa sen toimintaan. Jos alipaineeventtiili on puhdistettava, huuhtelee se vain puhtaalla vedellä ja saippualla.

Montagevejledning Vakuumventil

Installation

Tor vacuümventilens spidsende ren, og monter den direkte i tilslutningsrørets muffende, alternativt ved hjælp af gumminippel. For mere smidig installation - anvend smørmeddel. Purus vakuumventiler skal monteres vertikalt med en tolerance på +/- 5 grader på den lodrette aksel.

Af hensyn til vakuumventilens funktionalitet samt for at gøre det nemmere at udføre inspektion og service bør der være et frit område på mindst 150 x 150 mm omkring ventilen.

Vedligeholdelsesanvisning

Inspektion af vakuumventilen bør foretages én gang om året for at opdage eventuelle miljøafhængige belæggninger, der kan påvirke membranen. Ved behov for rengøring af vakuumventilen, skyg og rengør udelukkende med rent vand og sæbe.

Purus OY

www.purus.fi
020 7789 030

Purus AS

info@purus.dk
www.purus.dk