

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

TECTITE CLASSIC



Tectite
CLASSIC

Tectite
PRO

Tectite
SPRINT

Omfatter: Tectite Classic/Pro, Tectite Sprint

Tilbehør og reservedeler:

Rilleverktøy, dybdemerkeverktøy og demonteringsverktøy.

For produktdetaljer se www.isiflo.no

Til Eier /bruker

Det er blitt montert Tectitedeler i ditt røranlegg.

Før Bruk

- Test at rørsystem er tett
- Dersom cellegummi benyttes som isolasjon påse at denne er tett og lukket i begge ender. NB! Veldig viktig. Rørene må være tørre før cellegummi monteres på rør, dersom det er fukt i sjiktet mellom rørdeler og messing koblinger vil amoniene i cellegummi isolasjonen angripe messingdelene og spenningskorrosjon vil oppstå.

Normal drift:

Ingen vedlikehold

Teknisk Data:

Materiale hoved. Avsinksbeständig messing

Temperatur område - 20c – +95c

O-ring EPDM

Trykk klasse Vann 10 bar



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Raufoss Water & Gas AS, Boks 143, NO- 2831 Raufoss • Tel: 61 15 22 24/38 • E-mail: info@isiflo.com

www.isiflo.com