

## Driftsinstruksjon for ISOLEX / ISOLEX TWIN

Når temperaturene faller under 0 °C, må det regnes med at rør kan fryse – gjør tiltak for frostbeskyttelse. Ikke la rørene fryse ned. **Følg punkt B for å holde rørledningen frostfritt.**

Husk! De fleste trykkpåsatte PEX rør, koblinger/kraner/pumper tåler ikke frost og må enten være frostsikret eller stå i frostfri sone.

Bryterne og termostater kompenserer ikke for spenningsvariasjoner og endring i motstand til varmekabellederne grunnet temperaturendring. Ved lavere spenning kan det i enkelte tilfeller bli vanskelig å holde røret frostfritt eller tine røret opp. Tilstanden skyldes for eksempel annet stort strømforbruk.

|   | Problem                                                         | Framgangsmåte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | <b>IKKE FROSTPROBLEM</b>                                        | 1. Reguler termostaten til lavest mulig nivå når det ikke er behov for varme eller slå av termostat. Ingen varme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| B | <b>DRIFT VED FARE FOR FROST – FROSTSIKRING I KALDE PERIODER</b> | 1. Sett termostat i drift.<br>2. Ved bruk av termostat - sjekk konfigurasjoner/innstillinger (fabrikkinnstilt hhv. personlig valgt). Ta hensyn til anbefalinger. Temperaturinnstillinger vil kunne variere etter forhold der føleren er plassert (snø, vind, forhold i bakken, etc.).<br>3. Observer og finjuster anlegget ditt etter behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| C | <b>BOOST</b><br>(tidsbegrenset økt effekt)                      | 1. Se til at utvendige og innvendige ventiler/kraner er åpne.<br>2. Sett termostat i boost.<br>Hvis vannet likevel har frosset til tross for bruk av termostat - sjekk konfigurasjon/innstillinger (fabrikkinnstikkinger hhv. personlig valgt), evt. øk innkoblingstemperaturen. Sjekk at termostaten slår inn.<br>3. Når vannet renner igjen, kan boost avsluttes.<br>4. Ikke vann etter maks. boost-tid – gjenta prosedyren.<br>Husk boost-pause.<br>Enda ikke vann etter 3. forsøk – tilkall rørlegger/elektriker for å søke feil.<br><br><b>Husk!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termostat ETN4-1991-MHG4 for Isolex / Isolex Twin:<br/>Boost <b>tilbakestilles automatisk</b> etter endt boost-tid (fabrikkinnstilt 60 min), ellers kan den slås av manuelt innen den tiden når det ikke lenger er behov.</li> </ul> |

**NB!** Med forbehold om trykkfeil. For å kunne opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Pipelife Norge AS seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel.