

## Drift- og vedlikeholdsinstruks

### BLÜCHER® Drain Marine - sluk i rustfritt stål

#### Omfatter:

Marinesluk BLÜCHER® Drain Marine bestående av hele sluk samt underdeler til insveisning i stål- eller aluminiumsdekk og overdeler for ståldekk, flis-, tre-, epoxy- og vinylgulv

#### Tilbehør og reservedeler:

Vannlås: 502, 503, 505 og 525

Designrister: VIENNA, OSLO, ATHENS, DETROIT, NEW YORK, COPENHAGEN

Øvrig tilbehør/reservedeler: Propper, forlengelsesrør

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på [www.blucher.no](http://www.blucher.no)

#### Til eier/bruker:

Det har blitt installert BLÜCHER® Drain Marine sluk i rustfritt stål AISI 304, alternativt AISI 316L. Slukene er godkjent av ulike sertifiserings selskaper, bl.a. DNV.

#### Før bruk:

- Kontroller at sluket er rengjort for betongrester o.l.
- Kontroller at vannlåsen er installert i sluket.
- Hvis vinylgulv, kontroller at klemringen er skrudd godt fast.

#### Normal drift:

BLÜCHER® Drain Marine sluk i rustfritt stål kan monteres vannlås som har en høy selvrensningsevne. Vannlåsen kan enkelt tas opp. Ved forekomster av mye urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med passende intervall.

#### Rengjøring:

- Skruene i risten (2 eller 3 stk.) løsnes. Risten fjernes og vannlåsen løftes opp.
- Rengjør vannlås med rengjøringsmiddel etter behov.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vannlåsen med et lett trykk og vridning mot slukets stoppring. Sørg for at vannlåsens pakning tetter godt mot sluket for å unngå luktproblemer.
- Montér risten og skru den fast
- Fyll vannlåsen med vann

#### Teknisk data:

Se produktkatalog og produkt databasen på [www.blucher.no](http://www.blucher.no)

## BLÜCHER Norway

Industriveien 25

3748 Siljan

Tel. 35 94 26 50

Fax 35 94 13 13

[mail@blucher.no](mailto:mail@blucher.no)

[www.blucher.no](http://www.blucher.no)



KEEPING UP THE FLOW