

## By-pass manuell

### By-pass manuell

By-pass modulen benyttes der hvor man ønsker å opprettholde sirkulasjonen over pumpen selv om alle kursene skulle være stengt.

By pass modulen monteres på enden av fordeleren, mellom endestykkene (NRF 835 62 47)  
OBS! Endestykkene inngår IKKE i by-passen (må bestilles separat).



**Robin Thomsen**  
Teknisk inneselger

rth@armaturljonsson.no  
411 11 043



**Viggo Kristoffersen**  
Teknisk inneselger

vik@armaturljonsson.no  
917 84 033

### Produkttabell : By-pass manuell

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
By-pass manuell, for gulvvarmefordeler	3000028133	835 62 56	1 stk

### Beskrivelsestekst : By-pass manuell

For opprettholdelse av sirkulasjon når aktuatorene stenger.  
Type Arjonfloor:  
NRF-nr.835 62 56