



PULSE



EN Cart

ES Carro

FR Chariot

DE Wagen

SV Vagn

IT Carrello

CS Vozík

DA Vogn

FI Vaunu

HR Kolica

HU Kocsi

IS Vagn

NL Onderstel

NO Vogn

PL Wózek

PT Carrinho

RU Тележка

SK Vozík

SL Voziček

TR Araba

EL Καροτσάκι

BG Количка

AR عربة

HE עגלה

51111
10/01/19

Følg all informasjon vedrørende FARER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER og øvrige instruksjoner i brukerveiledningen for Webergrillen når du bruker produktet. Hvis du ikke har brukerveiledningen, må du kontakte kundeservice i ditt nærområde ved å bruke kontaktopplysningene på www.weber.com.



Dersom du ikke handler i tråd med FARER, ADVARSLER og FORHOLDSREGLER angitt i brukerveiledningen, kan dette føre til alvorlige personskader eller død, eller det kan resultere i brann eller eksplosjon som kan påføre skade på fast eiendom.

ADVARSLER:

- ⚠ Kun for utendørs bruk.
- ⚠ KUN for bruk med Webergrillen fra Pulse 1000 eller 2000-serien. Ikke forsøk å feste andre produkter eller apparater på vognen.
- ⚠ Flytt aldri grillen på vognen når den er i drift og / eller er varm.
- ⚠ Feilaktig montering kan være farlig. Følg nøye monteringsveiledningen i denne brukerveiledningen.
- ⚠ Utvis forsiktighet når du håndterer grillen og vognen din.
- ⚠ Plasser vognen utendørs på et stødig, jevnt underlag før du setter grillen på vognen. Plasser aldri vognen på et skrått underlag.
- ⚠ Ta bort grillen fra vognen før du plasserer vognen i bilen, stasjonsvognen, mini-vanen, SUV-en, campingbilen (bobil), eller på andre typer oppbevaringssteder.
- ⚠ Ikke flytt på stativet når grillen står oppreist oppå, når du beveger deg over ujevne underlag, eller opp og ned bakker.
- ⚠ Bruk aldri vognen som krakk eller stige.
- ⚠ Ikke bruk vognen, eller plasser en grill på vognen, dersom noen deler mangler eller er skadet.
- ⚠ Grillen må aldri brukes av barn. Tilgjengelige deler på grillen kan være veldig varme. Hold barn, eldre personer og kjæledyr unna mens grillen er i bruk.
- ⚠ Utvis forsiktighet ved bruk av Pulse-grillen. Den blir svært varm under matlaging eller rengjøring, og du må aldri slippe den av syne eller flytte på den mens den er i drift.
- ⚠ Len deg aldri over den åpne grillen når du antenner den eller lager mat på den.
- ⚠ Brennbare materialer burde ha en avstand på minst 60 cm (24 tommer) fra grillen. Dette inkluderer toppen, bunnen, bakdelen og sidene på grillen.
- ⚠ Ikke plasser trekket til grillen eller andre antennelige materialer på eller i oppbevaringsrommet under grillen når den er i drift, eller når den er varm.
- ⚠ Bruk bare denne grillen utendørs, på et godt ventilert sted. Må ikke brukes i en garasje, bygning, passasje eller andre lukkede områder.
- ⚠ Grillen din bør ikke brukes under et ubeskyttet, brennbart tak eller overheng.
- ⚠ Bruk denne grillen kun som beskrevet i brukerveiledningen. Misbruk kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskader.
- ⚠ Hold matlagingsområdet fritt for brennbare væsker / damp som bensin, alkohol osv., og brennbare / lettantennelige materialer.
- ⚠ Skulle en brann oppstå som følge av matfett, lukker du lokket, skrur av bryterne og kobler grillen fra det strømuttaket. La lokket være på til flammene er slukket. Ikke bruk væske for å slukke flammene.
- ⚠ Hold ledninger unna varme overflater. Følg egne instruksjoner for håndtering av ledninger.
- ⚠ Legg strømledningen et sted hvor dere ikke beveger dere mye rundt. Plasser ledningen på en slik måte at man ikke kan snuble eller dra i den.

FORHOLDSREGLER:

- ⚠ **FORSIKTIG:** For å redusere risikoen for skade på eiendeler og / eller personskader, må du ikke bruke en skjøteledning med mindre det er i samsvar med de spesifikasjonene som er oppført i denne brukerveiledningen.

MERK: Tilkoblingen til en skjøteledning skal holdes tørr.

MERK: Bruk bare en 14G-ledning med et jordet støpsel, egnet for bruk med utendørsapparater. Maksimal lengde for skjøteledning er på 4 meter (13 fot). Undersøk skjøteledningen før bruk, og skift den ut hvis den er skadet.

- ⚠ **FORSIKTIG:** Denne grillen er kun beregnet for privat, utendørs bruk. Skal ikke brukes innendørs eller i industri-øyemed. Ikke bruk grillen som varmeapparat.
- ⚠ **FORSIKTIG:** La apparatet kjøles helt ned før du flytter, vasker eller oppbevarer det.
- ⚠ **FORSIKTIG:** Temperaturkontrollen bør fjernes fra grillen og oppbevares innendørs når grillen ikke er i bruk.