

	<b>Programmering av håndsender:</b>
<b>10.</b>	Trykk <b>CODE</b> , en <b>RØD</b> prikk vil lyse
<b>11.</b>	Trykk en gang på en av de tre øverste knappene, slipp, og trykk en gang til på samme knapp. Dette må gjøres innenfor ca 8sek, ellers så vil kretskort lukke, og prosessen må startes på nytt.
<b>12.</b>	Åpner vil gå tilbake til normal, og <b>  </b> vil lyse i displayet.
<b>13.</b>	For å slette koding, hold inne <b>CODE</b> til en <b>C</b> blinker i display. Merk at dette vil slette alle håndsendere koblet til. For å programmere på nytt, gjør punkt 10 og 11.