# DATABLAD-FDV
# DOKUMENTASJON

Modell: SA411S

### Bruksområde

Røykvarsleren er beregnet for bruk i eneboliger. I bygårder skal hver bolig utstyres med egne røykvarslere. Denne røykvarsleren er ikke egnet for bruk i yrkesbygg. Røykvarsleren er ikke en erstatning for et fullverdig alarmsystem som er lovpålagt eller av brannmyndigheten.

### Plassering av røykvarsleren

Plasseringen av en røykvarsler er viktig for tidlig varsling. Men også for å unngå uønskede alarmer. Ha minst én røykvarsler per etasje. Plasser røykvarslere i eller ved siden av alle soverommene slik at du hører om det er en alarm når du sover. Plasser røykvarslere i nærheten av kjøkkenet, der det er vanlig at branner starter. I trapper bør røykvarslere plasseres i rommet rett over trappen. Har du lukkede dører, ulike takhøyder, lange avstander, eller annet som hindrer røyken i å nå røykvarsleren, anbefaler vi et større antall varslere. **MERK!** Røyk stiger og røykvarslere bør derfor plasseres i taket der de høres raskest. Plasser røykvarslere minst 0,5 meter fra veggen for å unngå at luftstrømmer forsinker alarmen. Ved montering i skråtak skal varselet plasseres 1 meter horisontalt fra takmønet.

### Service/kontroll

Testes regelmessig, støvsuges eller blåses ren med trykkluft to ganger i året. Røykvarsleren bør skiftes hvert tiende år.




## TEKNISKE DATA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Deteksjonsprinsipp: | Optisk kammer | Modell: | SA411S |
| Strømkilde: | 230V, 50Hz & 9V backup battery | Sku: | 601142 |
| Seriekoplet: | Ja | EAN: | 7320896011427 |
| Arbeidsfrekvens: | 868 MHz | Sertifisering: | EN 14604 |
| Arbeidstemperatur: | 0 °C / +45 °C | | |
| Utbyttbart batteri: | Ja | | |
| Livslengde batteri: | 3 år | | |
| Alarmstyrke: | ≥ 85 dB / 3 m | | |
| Pausefunksjon : | Ja | | |
| Høyde (mm): | 45 | | |
| Bredde (mm): | 127 | | |

*fdv_important_smoke_detector*

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no