



Bruksanvisning FERNOX DS40

Kompatibel med alle metaller som vanligvis benyttes i oppvarmingsssystemer.

Dersom varmtvannsberederen har mye kalkavleiringer kan gass som avgis fra systemet samle seg opp i radiatorene (så ventilering kan være nødvendig).

Tøm alltid vann fra systemet i avløpsrør.

Bruk alltid et nøytraliseringsmiddel for å sikre at syrerester ikke forekommer.

Der det er mulig, skru på varmtvannsberederen og la systemet nå normal driftstemperatur.

Instruksjoner for bruk

1. Tøm, og fyll deretter systemet opp igjen med rent vann.
2. Tilsett DS40 Descaler and Cleaner i systemet (normalt via en kraftspylings-enhet) og sirkuler til alt systemvannet blir rødt.
3. Sirkuler frem til radiatorene er tomme for slagg og har en jevn varmfordeling. Tiden som trengs for å fullføre rengjøringen vil avhenge av systemets tilstand og sirkulasjonsraten. Opp til to timer med varm sirkulering med en kraftspylingsmaskin er vanligvis tilstrekkelig for å fullføre en effektiv rengjøring.
4. Etter rengjøringsprosessen tilsettes System Neutraliser i systemet. Systemvannet skal da bli gult.
5. Tøm systemvannet i et avløpsrør.
6. Spyl systemet frem til vannet er klart og rent. Sjekk ved hjelp av et Fernox TDS Meter for å sikre at avlesningene for tappevann og systemvann er innenfor 10% av hverandre.
7. Beskytt systemet ved å tilsette en Fernox Protector eller Inhibitor.