



## Bruksanvisning FERNOX DS40

Kompatibel med alle metaller som vanligvis benyttes i oppvarmingsssystemer.

Dersom varmtvannsberederen har mye kalkavleiringer kan gass som avgis fra systemet samle seg opp i radiatorene (så ventilering kan være nødvendig).

Tøm alltid vann fra systemet i avløpsrør.

Bruk alltid et nøytraliseringsmiddel for å sikre at syrerester ikke forekommer.

Der det er mulig, skru på varmtvannsberederen og la systemet nå normal driftstemperatur.

## Instruksjoner for bruk

1. Tøm, og fyll deretter systemet opp igjen med rent vann.
2. Tilsett DS40 Descaler and Cleaner i systemet (normalt via en kraftspylings-enhet) og sirkuler til alt systemvannet blir rødt.
3. Sirkuler frem til radiatorene er tomme for slagg og har en jevn varmfordeling. Tiden som trengs for å fullføre rengjøringen vil avhenge av systemets tilstand og sirkulasjonsraten. Opp til to timer med varm sirkulering med en kraftspylingsmaskin er vanligvis tilstrekkelig for å fullføre en effektiv rengjøring.
4. Etter rengjøringsprosessen tilsettes System Neutraliser i systemet. Systemvannet skal da bli gult.
5. Tøm systemvannet i et avløpsrør.
6. Spyl systemet frem til vannet er klart og rent. Sjekk ved hjelp av et Fernox TDS Meter for å sikre at avlesningene for tappevann og systemvann er innenfor 10% av hverandre.
7. Beskytt systemet ved å tilsette en Fernox Protector eller Inhibitor.