



INSTRUKSJONER JONEX PUSHUP PLATEHEIS

INNSTALLASJON

Plateheisen Jonex Pushup skal kun brukes på jevne underlag med tilstrekkelig bæreevne. Kontroller at plateheisen ikke har blitt skadet under transport.

Plateheis skal monteres iht. skisse. Plateheisen er deretter klar til bruk.

ANVENDELSE

Jonex Pushup er konstruert for å forenkle monteringen av bygningsplater. Maksimal belastning på 70 kg. Ytre mål på bygningsplaten bør ikke være mindre enn dimensjonene til åket (0,75 x 1,8 m). Plasser brettet så sentralt som mulig på åket, og plasser deretter plateheisen direkte under arbeidsområdet.

LØFTING AV PLATER

For å løfte, dreii hjulet med klokken. Dette vil aktivere tannhjulet, aktivere kjedet til innerrøret og heve innerrøret og lasten.

SIKKERHETSSPERRE

Skulle brukeren miste grepet om rattet, mens han/hun løfter en last, frigjøres sikkerhetssperren automatisk og stopper lasten fra å falle ned.

Sikkerhetssperren vil også holde lasten på plass når ønsket høyde er nådd.

JUSTERING AV BYGNINGSPLATER MOT TAK

Mekanismen kan kun låses hver 1/2" (på grunn av konstruksjonen av kjedet), og plateanlegget er derfor utstyrt med en gummirekylenhet. Når belastningen når tak, fortsett å vri på hjulet til låsen klikker inn. Rekylenheten vil nå jevne ut den ekstra høyden samt beholde brettet godt på plass. Dette er spesielt gunstig når du skrur en gipsplate på plass, da skruehodet ofte trenger gjennom gipsplatens papiroverflate hvis den må løfte bygningsplaten av seg selv den siste biten.





NEDSENKNING

Frigjør sikkerhetssperren ved å trykke på hendel under girhus. Vri nå hjulet mot klokken for å senke løfteren. MERK! Sikkerhetssperren vil automatisk gå tilbake til sin opprinnelige standby-posisjon.

VEDLIKEHOLD

Kontroller kjedestrammingen regelmessig og juster den om nødvendig. Pass på at kjedet og innerrøret er godt smurt. Plateheis Pushup er montert med en "sertifisert" kjede, som garanterer en maksimal fraksjonsbelastning som ikke faller under 800 kg. Utskiftingskjeder skal alltid leveres fra produsenten (ikke andre produsenter).

SERVICE OG RESERVEDELER

Ta kontakt med en autorisert forhandler for hjelp, service og reservedeler.

TILLEGSUTSTYR

536980 Mekanisme for tilt til montering i skråtak samt enklere pålegging av plater.

536981 Forlenger 500mm.

536982 Forlenger 750mm.

536983 Overlast sikring.



groveknutsen.no
+47 22 81 26 00
firmapost@groveknutsen.no

Grove-Knutsen & Co AS
Orgnr. 886019262
Innspurten 9, 0663 Oslo