



weber®

EN CART

ES CARRO

FR CHARIOT

DE WAGEN

FI VAUNU

NO VOGN

DA VOGN

SV VAGN

NL ONDERSTEL

IT CARRELLO

PT CARRINHO

PL WÓZEK

RU ТЕЛЕЖКА

CS VOZÍK

SK VOZÍK

HU KOCSI

RO CĂRUCIOR

SL VOZIČEK

HR KOLICA

ET KÄRU

LV RATINI

LT VEŽIMĖLIS

52221

11/02/16



Dersom du ikke etterkommer anvisningene under FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG i denne brukerhåndboken, kan det medføre alvorlige personskader eller dødsfall, eller til brann eller eksplosjon som forårsaker materielle skader.

ADVARSLER:

- △ Bare til utendørs bruk.
- △ BARE til bruk med griller i Q® 2000-serien.
- △ Flytt aldri Weber® Q®-grillen på Weber® Q®-trallen mens den er i bruk og/eller er varm.
- △ Følg alle anvisningene under Fare!, Advarsel! eller Obs! som er tilknyttet Weber® Q®-grillen, når Weber® Q®-grillen brukes på Weber® Q®-trallen.
- △ Feilaktig monteringen kan være farlig. Følg monteringsanvisningene i denne bruksanvisningen nøyne.
- △ Utvis rimelig forsiktighet ved bruk av Weber® Q®-trallen med Weber® Q®-grillen.
- △ Sett opp Weber® Q®-trallen på et stabilt underlag utendørs før Weber® Q®-grillen plasseres på trallen..
- △ Sett aldri opp Weber® Q®-trallen på et skrånende underlag..
- △ Weber® Q®-trallen er bare beregnet på å brukes med Weber® Q®-grillen. Prøv aldri å feste eventuelle andre produkter eller apparater til Weber® Q®-trallen.
- △ Ta Weber® Q®-grillen av Weber® Q®-trallen før Weber® Q®-trallen plasseres i bagasjerommet på en bil, i en stasjonsvogn, minibuss, SUV, bobil eller et annet lagringssted.
- △ Flytt ikke Weber® Q®-trallen, mens Weber® Q®-grillen er i oppreist stilling, over humpete og ujevne flater eller opp og ned trapper.
- △ Bruk aldri Weber® Q®-trallen som en trappestol eller stige.
- △ Bruk ikke Weber® Q®-trallen eller plasser ikke Weber® Q®-grillen på Weber® Q®-trallen hvis deler mangler eller er ødelagt.
- △ Feilmontering av grillen kan være farlig. Følg monteringsinstruksjonene nøyne.
- △ Bruk ikke denne grillen med mindre alle deler er på plass. Grillen må monteres på riktig måte i henhold til monteringsinstruksjonene.
- △ Weber® gassgrill skal aldri benyttes av barn. Tilgjengelige deler av grillen kan være veldig varme. Hold små barn, eldre mennesker og kjæledyr borte når grillen er i bruk.
- △ Utvis forsiktighet når du bruker Weber®-gassgrillen. Den blir varm under grilling eller rengjøring, og skal aldri forlates uten tilsyn, eller flyttes mens den er i bruk.
- △ Bruk ikke kull, brikker eller lavastein i Weber®-gassgrillen.
- △ Når du terner grillen eller steker, må du ikke lene deg over den åpne grillen.
- △ Legg ikke hendene eller fingrene på forkanten av grillboksen når grillen er varm eller lokket er åpent.
- △ Hele grillboksen blir varmt under bruk. Må ikke berøres.
- △ Du skal ikke under noen omstendigheter prøve å koble fra gassregulatoren eller noen gasstilkobling mens du griller.
- △ Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker når du griller.
- △ Følg instruksjonene for forskriftsmessig tilkobling for den aktuelle gassgrillen.
- △ Hvis brennerne slokker under grillingen, slår du av alle gassventilene. Åpne lokket og vent fem minutter før du forsøker å tenne grillen igjen etter tenningsinstruksjonene.
- △ Det må ikke finnes brennbare materialer innenfor ca. 60 cm fra grillen. Dette inkluderer toppen, bunnen, baksiden eller sidene på grillen.
- △ Denne grillmodellen må ikke bygges inn i eller skyves inn i noen konstruksjon. Hvis denne ADVARSELEN ikke følges, kan det føre til brann eller en eksplosjon som kan medføre skade på eiendom og forårsake alvorlig personskade eller død.
- △ Oppbevar verken reservegassflasker eller frakoblede gasstilkførselsbeholdere under eller nær grillen.
- △ Etter en lagringsperiode og/eller hvis grillen ikke har vært i bruk, skal du kontrollere om Weber®-gassgrillen lekker gass eller om brennerne er blokkert før du bruker den. Se instruksjonene i denne brukerveiledningen om riktige prosedyrer.
- △ Bruk ikke Weber®-gassgrillen hvis det lekker gass fra noen av tilkoblingene.
- △ Bruk ikke en flamme til å finne eventuell gasslekasje.
- △ Legg ikke grilltrekk eller noe brennbart på, eller i oppbevaringsrommet under grillen mens den er i bruk eller er varm.
- △ Flytende propangass er ikke naturgass. Ombygging eller forsøk på bruk av naturgass i en flytende propangassenhet eller flytende propangass i en naturgassenhet er farlig og vil annullere garantien.
- △ Hold elektrisk tilførselsledning og drivstofftilførselsledning borte fra varme overflater.
- △ Du må ikke forstørre ventilåpningene eller brenneråpningene ved rengjøring av ventilene eller brennerne.
- △ Weber®-gassgrillen skal rengjøres nøyne og regelmessig.
- △ En bulket eller rusten gassbeholder kan være farlig og bør kontrolleres av gassleverandøren. Ikke bruk en gassbeholder med ødelagt ventil.
- △ Selv om gasstilkførselsbeholderen tilsynelatende er tom, kan den fremdeles inneholde gass, og gassbeholderen skal transporteres og lagres i samsvar med dette.
- △ Skulle det oppstå en fettbrann, skrur du av brennerne og holder lokket på inntil flammene er slukket.
- △ Dersom det forekommer ukontrollerte stikkflammer, flytter du maten bort fra flammene inntil de slukker.