



Snøseil

Bruksanvisning

Snøseilene er ment for å fjerne snø. Snøseil benyttes ofte på byggeplasser for å beskytte underlag og materialer mot uønsket snøfall, for deretter å løfte bort snøen med seilet ved bruk av kran.

- › Snøseilet skal inspiseres før bruk og utlegging.
- › Snøseilet skal kasseres ved synlige skader og avvik. Viktigste kontrollpunkter er: båndstroppenes løftepunkter, søm som skjøter stropper og generell tilstand på duk og sømmer.
- › Området hvor seilet benyttes skal være jevnt uten skarpe og oppstikkende gjenstander.
- › Seilet skal ikke utsettes for slag, spisse gjenstander eller punktbelastning.
- › **Snøseilet skal alltid plasseres og benyttes med løftebåndene ned mot bakken – logotrykk på seilet pekende oppover.**
- › Sørg for at maksimal løftekapasitet ikke overstiges.
- › Seilene lagres tørt og skjermet fra ytre påvirkning når det ikke er i bruk.
- › Det skal utføres en egenkontroll av seilet av kranfører eller anhuker før bruk.



I et tilfelle hvor seilet benyttes til andre løfteoperasjoner enn fjerning og løft av snø kan dette medføre endrede krav iht maskindirektivet, eksempelvis krav om periodisk kontroll. Bruker er selv ansvarlig å sette seg inn i aktuelt regelverk ved endret bruk.

Egenvekt	9.0 kg
Sertifisert løftekapasitet	2500 kg
Bruddlast	17800 kg
Størrelse	6.0x4.2m



Snøseil

Bruksanvisning



For spørsmål:
Hallgruppen AS / post@hallgruppen.no / 4000 5077