Driftsinstruksjon for ISOTERM T75-300-600

Når temperaturene faller under 0 °C, må det regnes med at rør kan fryse – gjør tiltak for frostbeskyttelse.
Ikke la rørene fryse ned. **Følg punkt B for å holde rørledningen frostfritt.**

Husk! De fleste trykkpåsatte PE rør, koblinger/kraner/pumper tåler ikke frost og må enten være frostsikret eller stå i frostfri sone.

Bryterne og termostater kompenserer ikke for spenningsvariasjoner og endring i motstand til varmekabellederne grunnet temperaturendring. Ved lavere spenning kan det i enkelte tilfeller bli vanskelig å holde røret frostfritt eller tine røret opp. Tilstanden skyldes for eksempel annet stort strømforbruk.

	Problem	Framgangsmåte
A	**IKKE FROSTPROBLEM**	1. Reguler termostaten til lavest mulig nivå når det ikke er behov for varme eller slå av bryter hhv. termostat (og effektregulator). Ingen varme.
B	**DRIFT VED FARE FOR FROST – FROSTSIKRING I KALDE PERIODER**	1. Sett bryter hhv. termostat (og effektregulator) i drift. 2. Ved bruk av termostat - sjekk konfigurasjoner/innstillinger (fabrikkinnstilt hhv. personlig valgt). Ta hensyn til anbefalinger. Temperaturinnstillinger vil kunne variere etter forhold der føleren er plassert (snø, vind, forhold i bakken, etc.). 3. Observer og finjuster anlegget ditt etter behov.
C	**BOOST** (tidsbegrenset økt effekt)	1. Se til at utvendige og innvendige ventiler/kraner er åpne. 2. Sett bryter hhv. termostat (og effektregulator) i boost. (Kalles «TINE» på kambryter C42's frontplate.) Hvis vannet likevel har frosset til tross for bruk av bryter/termostat - sjekk konfigurasjon/innstillinger (fabrikkinnstikkinger hhv. personlig valgt), evt. øk innkoblingstemperaturen. Sjekk at bryteren/termostaten slår inn. 3. Når vannet renner igjen, kan boost avsluttes. 4. Ikke vann etter maks. boost-tid – gjenta prosedyren. Husk boost-pause. Enda ikke vann etter 3. forsøk – tilkall rørlegger/elektriker for å søke feil. **Husk!** • ISOTERM bryter EASY Reg for Isoterm T75-300: Boost **tilbakestilles automatisk** etter endt boost-tid (fabrikkinnstilt 60 min), ellers kan den slås av manuelt innen den tiden når det ikke lenger er behov. • ISOTERM kambryter C42 for Isoterm T600: Boost **må tilbakestilles manuelt** når det ikke lenger er behov, men etter **maks. 60 min**.

NB! Med forbehold om trykkfeil. For å kunne opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder Pipelife Norge AS seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner uten forvarsel.

Pipelife Norge AS
6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00

firmapost@pipelife.no
www.pipelife.no