

Mechanical Time Switch

Model: 6ND/2A, 06.0034020

6GD/2A, 06.0034021

1. ON/OFF setting

Daily cycle:

The timer can be set for 48 ON/OFF switches per day. With a finger, a pen or a screwdriver you can pull out the tabs to disconnect the power. If you want to connect the power you press the tabs in. Every interval equals 15 minutes, 4 intervals = 1 hour.

2. Setting the time

Turn control clockwise (in the direction of the arrows) until the triangular arrow points to the right time. Make sure that the manual switch on the top of the device is set to .

3. Connection

When you have set the ON/OFF operations and the right time, connect the timer to a wall socket and plug the device into the timer. Make sure that the time switch is connected to the mains. The timer now starts working and turns the power ON/OFF according to your settings.

4. Manual activation

The preset commands for on and off switch can be changed by using the manual switch for ON/OFF setting (1) /  (the switch is positioned on the top of the timer). By setting the switch in position (1) the connected device can constantly be connected to the voltage without affecting the pre-programmed settings.

5. Specifications

Mains connection: Alternating Current 230 V, 50 Hz
Capacity: 16 A load
Class: IP20

Mekanisk timer

Modell: 6ND/2A, 06.0034020

6GD/2A, 06.0034021

1. Inställning av till- och frånslag

Dygnsfunktion:

Timern kan ställas in för 48 tillslag och 48 frånslag per dag. Med ett finger, en penna eller en skruvmejsel drar du upp kopplingsrytaren för att koppla från spänningen. Vill du koppla på spänningen, trycker du in kopplingsrytaren. Varje mellanrum motsvarar 15 minuter; 4 mellanrum = 1 timme.

2. Att ställa in tiden

Vrid ringen medurs (i pilarnas riktning) tills den triangelformade pilen pekar på rätt tid. Försäkra dig om att den manuella omkopplaren överst på apparaten är inställd på .

3. Anslutning

När du har ställt in till- och från-slag samt rätt tid, ansluter du timern till ett vägguttag och kopplar in apparatkontakten i timern. Försäkra dig om att timern är ansluten till elnätet. Timern börjar nu fungera och slår till respektive från enligt dina inställningar.

4. Manuell inställning

av till- och frånslag

Programeringen för till- och frånslag kan snabbt ändras genom att använda den manuella omkopplaren för (1) /  (omkopplaren sitter överst på timern). Genom att ställa omkopplaren i läge (1) kommer den anslutna enheten att vara ständigt inkopplad till spänningen utan att påverka de förprogrammerade inställningarna.

5. Specifikationer

Nätnätslutning: Växelström 230 V, 50 Hz
Kapacitet: 16 A belastning
Skyddsklass: IP20

6. Försiktighetsåtgärder

- Anslut inte timern till någon apparat som överskrider timerns kapacitet. Se alltid till att stickproppen från den andra apparaten är helt intryckt i timern.
- Om du behöver rengöra timern, kopplar du bort den från nätspänningen och torkar den men en torr trasa. Använd inte vatten eller någon annan vätska.
- Värmefläktar och andra värmekällor med oskyddade värmeelement bör inte lämnas utan tillsyn och vi rekommenderar att du INTE ansluter sådana apparater till timern.

7. Timerns precision

Daglig inkoppling av timer: ± 5 minuter

8. Säkerhetsinformation

- Timern är av synkron motdriven typ och fungerar med den hastighet som bestäms av frekvens hos energikällans voltat. Vid elavbrott stannar timern och när strömmen återvänder fortsätter timern från den tidpunkt när den stannade.
- Om du lägger märke till skador på timern, ska du inte använda apparaten eftersom den då kanske inte är säker att använda längre.
- Mekanism 1-pollig mikrobrytare. Omkopplaren består av en mekanisk 1-pollig mikrobrytare. Omkopplaren klarar en belastning på 16 Ampere resistiv last (2 Ampere induktiv last).
- Timern kan anslutas till 10 eller 16 Ampere. Stickpropp och eluttag är jordade. Eluttaget i timern är försétt med pelskydd som öppnas när en stickpropp ansluts.
- Apparaten är klassad som typ 1 B.R enligt EN60730-2-7.

9. Avfallsshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Mekanisk timer

Modell: 6ND/2A, 06.0034020
6GD/2A, 06.0034021

1. Innstilling av til- og fråslag**Døgnfunksjon:**

Timeren kan stilles inn for 48 til-slåg og 48 fråslag per dag. Med en finger, en penn eller en skrutrekker drar du opp koblingsrytteren for å koble fra spenningen. Vil du koble på spenningen, trykker du inn koblingsrytteren. Hvert mellomrom tilsvarer 15 minutter, 4 mellomrom = 1 time.

2. Å stille inn tiden

Vil ringen med visneren (i pilenes retning) til den triangelformede pilen peker på riktig tid. Forsikre deg om at den manuelle omkobleren øverst på apparatet er innstilt på ☹.

3. Tilkobling

Når du har stilt inn til- og fråslag av spenningen og har stilt inn riktig tid, kobler du timeren til et vegguttak og kobler inn apparatkontakten i timeren. Forsikre deg om at både veggkontakten og apparatet er koblet til strømmettet. Timeren begynner nå å fungere og slår til respektive fra spenningen ifølge dine innstillinger.

4. Manuell innstilling

av til- og fråslag
De forhåndsinnstilte kommandoene for til- og fråslag kan endres ved å bruke den manuelle omkobleren for til- og fråslag (1) / ☹ (omkobleren sitter øverst på timeren). Ved å stille omkobleren i posisjon (1) vil den tilkoblede enheten være konstant koblet til spenningen uten å påvirke de forhåndsprogrammerte innstillingene.

5. Spesifikasjoner

Strømtilkobling: Vekselstrøm 230V, 50Hz
Kapasitet: 16 A belastning
Beskyttelsesklasse: IP20

6. Forsiktighetstiltak

- Koble ikke timeren til noe apparat som overskrider timerens kapasitet. Påse alltid at støpselet fra det andre apparatet er helt inntrykt i timeren.
- Dersom du må rengjøre timeren, kobler du den bort fra nettspenningen og tørker den med en tørr klut. Bruk ikke vann eller noen annen væske.
- Varmeføler og andre varemøklere med ubeskyttede varmefølelement bør ikke fortales uten tilsyn og vi anbefaler at du ikke kobler disse apparatene til timeren.

7. Timernes presisjon

Daglig innkobling av timer: ± 5 minutter.

8. Sikkerhetsinformasjon

- Timeren er av synkron motordrevet type og fungerer med den hastighet som bestemmes av frekvensen hos energikildens vottall.
- Ved strømavbrudd stopper timeren, og når strømmen kommer tilbake fortsetter timeren fra det klokkeslettet den stoppet.
- Dersom du finner skader på timeren, skal du ikke bruke apparatet ellersom den da kan være utrygg å bruke.
- Omkobleren tåler en belastning på 16 Ampere resistiv last (2 Ampere induktiv last).
- Timeren kan kobles til 10 eller 16 Ampere. Stoppel og strømuttak er jordet. Strømuttaket i timeren er utstyrt med pirkbeskyttelse som åpnes når et stopsel kobles til.
- Apparatet er klassifisert som type 1 B. R ifølge EN60730-2-7.

9. Avfallshåndtering

Når du skal kytte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

6. Varotoimenpiteet

- Älä liitä ajastimeen laitetta, joka ylittää ajastimen kapasiteetin. Varmista, että ajastimeen kytketyn laitteen pistoke on työnnetty pohjaan asti.
- Puhdista ajastin irtottamalla se pistorasialta ja kuivaamalla se kuivalla liinalla. Älä käytä vettä tai muuta nestettä.
- Lämpötiluuttimia tai muita lämmönlähteitä, joissa on suojamatonomia lämpöelementtejä, ei saa jättää valvomattana ajastimen etä ET liitä ajastimeen tällaisia laitteita.

7. Ajastimen tarkkuus

Päivittäinen käyttö: ± 5 minuuttia

8. Turvallisuusohjeita

- Ajastin on tyyppiltään tarkistettu moottorikäyttöinen laite, ja toimii viralliseen voltimäärän määrittämien laajuuden perusteella. Ajastin sammuu sähkökatkoksen sattuessa, ja jatkaa pysähtymiskohdasta virran palatessa takaisin.
- Jos huomaat laitteen sähköisiä vaurioita, tulee sinun poistaa laite käytöstä. Laite ei ehkä enää toimi oikein.
- Kytkentämekanismi koostuu yhdestä mekaanisesta 1-napaisesta mikrokytkimestä. Kytkin kestää 16 A:n resistiivisen kuormituksen (2 A:n induktiivisen kuormituksen).
- Ajastin voidaan liittää 10 tai 16 ampeerin sulakeeseen. Pistorasiala ja pistoke ovat maadoitellut. Ajastimen pistorasialla on suojustus, joka avataan kun siihen liitetään pistoke.
- Luokitus: Tyyppi 1, EN60730-2-7

9. Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jätehuuontaan, mikäli olet epävarma.