

Slik bytter du bitsen

- ① Ta ut batteripakken.
- ② Dreii nesen 90° og trekk nesen ut fra produktet.
- ③ (Fig. R) Trykk på bitholderen ved bitfestet og trekk biten ut.
- ④ Skyv inn en ny bit.
- ⑤ Sett nesen inn i produktet og dreii den i normal retning.

