
FDV



Nobbnummer	53036964
EAN	7070483151875

Praktisk information – trådlösa dörrklockor och tryckknappar

- Märk, att placering av en trådlös dörrklocka eller tryckknapp nära metallkonstruktioner eller förstäkta PVC-dörrar eller dörrkarmar kan minska räckvidden.
- Montera alltid tryckknappar på rätt riktning (enligt produktinformation) för att försäkra väderresistens och sätt fast locket ordentligt.
- Observera, att Evo+ och Décor- kollektioner är kompatibla med varandra, men inte med produkter av Libra+ kollektion.
- Evo+ rörelsedetektorer fungerar inte med den trådlösa SPECTRA- mottagaren.

Praktisk information – trådbundna dörrklockor och tryckknappar

- Trådbundna dörrklockor bör fästas vertikalt på väggen. En dörrklocka placerad på 2 meters höjd bjuder den bästa ljudtäckningen.
- Batteridrivna trådbundna dörrklockor bör monteras maximalt 15 m från tryckknappen med en standard Friedland dörrklockskabel.
- Transformatordrivna trådbundna dörrklockor kan vara monterad även 60 m från tryckknappen med en standard Friedland dörrklockskabel.
- D902/D973 Bell In One kan monteras maximalt 9 m från tryckknappen.
- Användning av tråd icke avsedd för dörrklockor (t.ex. telefonkabel) kan påverka dörrklockans prestandan.
- Fäst inte trådbundna dörrklockor i dörrar, för att klockans delar eller batterier kan avlängsna när dörren stängs kraftigt.
- Alla plitskruvar borde ska dras åt försiktigt, även i situationer alla skruv är inte i bruk.
- Alla plintskruvar dörrklockor kan användas varken med batterier eller en tillämpligt transformator.
- Ytterligare dörrklockor kan kopplas med den första klockan för att nå en bättre ljudtäckning. En extra eller en separat transformator kan behövas.