

CELLO INNVENDIG PANEL.

MONTERINGSANVISNING

1. FØR MONTERING

Treverk er et hygroskopisk materiale, og vil naturlig ha radiell og tangentiell krymping/svelling i takt med variasjonene i luftfuktigheten, og det er viktig at det får tid til å stabilisere seg, da luftfuktigheten i norske boliger varierer med årstidene. Akklimatisering må foregå liggende inne, plant, og i plastfolien for å unngå at bordene kuver og vrir seg, og ikke krymper og sveller mer enn naturlig. Det anbefales at Panelen ligger inne til akklimatisering i minst 5-7 døgn før montering. Kontroller bordene for eventuelle feil, før montering og kontakt butikken.

Ferdig montert panel med synlige feil eller mangler er ikke reklamasjonsberettiget.

2. Montering

Vi anbefaler å bruke spikerpistol med stift eller kramper 16x40mm, men kan også bruke håndspiker med dykkert spiker 17x40mm. Ønsker du å skru panelen, anbefaler vi at du benytter helgjennget treskrue med senkhode dimensjon 4x40mm.

Senteravstand ved montasje direkte på stendere/bjelker skal være maks. CC 60 cm.

Start monteringen fra en kant, og beregn ca. 10mm inn mot hjørne, og benytt vater/snor/laser slik at første bord blir helt rett, og vi anbefaler at dette sjekkes etter hver 5 rad.

Bordene må presse godt sammen når de festes.

Panelen kan monteres med skjult innfesting (se tegning). Spikre/Skyte/Skru i notsidene, denne vil da bli dekket av fjærsiden på neste bord.

