

DIFFO Proof Monteringsanvisning

Diffo Vindsperre skal monteres på den kalde siden. (som oftest er dette på utsiden) av bindingsverket/stenderne. Tetning av kanter, åpninger og gjennomføringer må utføres nøye. Diffo Vindsperre monteres enten horisontalt (lik fig.1) eller vertikalt (fig.2) og festes i bindingsverket med spiker eller stifter, cc 100 mm. En lekta (min 9x22 mm.) festes i over og underkant samt i sider og rundt åpninger. Lekten spikres cc 100 mm. Ved vinduer og andre mindre åpninger behøves ikke lekter om vindskyddet kan bøyes inn på siden.

Lagring

Diffo Vindsperre skal lagres i uåpnet forpakning, og skal ikke utsettes for fuktighet, varme, kulde eller langvarig UV-stråling.

Håndtering

Diffo Vindsperre leveres i ruller på 1,35 / 2,75 og 3 m bredde. Rullen kan enkelt kappes med håndsag til ønsket bredde. Vindsperran kuttes med for eksempel. kniv eller saks.

Skjøting

Diffo Vindsperre skjøtes over stenderen med minst 100 mm overlapp. Skjøten klemmes med spikerlekte (minst 9 x 22 mm) og spikres cc 100 mm (Fig. 1/fig. 2). også rundt hjørnet dras vindsperran med en overlapp på min 100 mm inn på neste vegg.

Vindu og døråpninger

Vindu og døråpninger dekkes av Diffo Vindsperre når det rulles ut. Åpningene kuttes diagonalt, flikene bøyes innover og festes i stenderne med stifter (Fig. 3).

Gjennomføringer

Diffo Vindsperre er seigt, men noe elastisk. Hullene i vindsperran kuttes ca 20 mm mindre enn målet på gjennomføringen. En krage oppstår rundt gjennomføringen. Kragen tapes med en aldringsbestandig tape. f.eks betyltape eller Sitko 586 (fig.4)

Reparasjoner

Montert vindsperre som har blitt skadet, repareres ved at all sperre mellom to stendere skjæres bort. Ny vindsperre monteres med min. 100 mm. overlapp. Skjøtene spikres med spikerlekt (min. 9x22 mm) som spikres cc 100 mm (fig 2). Mindre hull kan repareres med vindsperrtape.

Festematerialet

Feste- og skjøtematerialet skal ha en livslengde på min 50 år. (eks. miljøklasse M2 ihht. BSK).

