

FDV-dokument PRO1000

Produkt PRO1000 nedstigningskum og sandfangkum

Produsent Pipelife Norge AS, Surnadal
Pipelife Polska, S.A., Kartoszynie

Anvendelse Kummer til bruk i spillvanns- og overvannssystemer

Tekniske data	Dimensjoner:	110, 160, 200, 250, 315 og 400 mm
	Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)
	Farge:	Rødbrun
	Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³

Sertifisering Søknad om sertifisering i h.t. NS-EN 13598-2 er under behandling

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt 360°C, ingen reell fare

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Kummer skal helst lagres under tak. Ved lang tids utelagring skal tetningsringer av gummi beskyttes mot solbestråling. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Kummene monteres mot rør eller rørdel. Før montering skal spissende, muffe og pakning rengjøres og kontrolleres. Benytt Pipelife glidemiddel på spissenden. Forøvrig skal leggeanvisning for plastrør følges. Kummer skal omfylles med masser som ikke påvirkes av frost/tele.
Rørdeler	Til kummene benyttes rør og rørdeler utviklet for kumtypen. Det kan være rør og deler av PP eller PVC i h.t. NS-EN 1852 eller NS-EN 1401 eller Pragma rør og deler av PP i h.t. NS-EN 13476.
Service	Produktet krever ingen service. Kummer som ureglementert er omfylt med særlig telefarlig omfyllingsmasse må kontrolleres med hensyn på teleløft årlig.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Ved asfaltering eller lignende hvor en teleskopdel skal justeres, bør den graves fri under justeringen for å sikre at den ikke løsner fra kjegla. Teleskopdelen heves ved å ta tak med et «anker» under teleskoprøret.
Reservedeler	Skadet kum erstattes fortrinnsvis med samme type kum. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.