



PREPARE & FINISH

For bruk før og etter fugging

- Rengjøring og avfetting av overflater for perfekt heft
- Fjerner smuss, fett og fingermerker
- Glatting og utjevning for en glatt og fin overflate
- Reduserer framvekst av mugg og sopp, spesielt i våtrom
- pH-nøytral og derfor trygg å bruke på alle overflater
- Egnet for bruk med alle typer fugemasser, som MS Polymer, silikon, akryl, PU lim, etc.
- Den inneholder ingen drivgasser, er biologisk nedbrytbar og helt giftfri



P R O F E S S I O N A L

EGENSKAPER

PREPARE & FINISH er et profesjonelt produkt som brukes både før og etter bruk av fugemasse og lim.

Før: Rengjøring og avfetting av overflaten gir perfekt heft til underlaget. Den fjerner smuss, fett og fingermerker.

Etter: Glatting og utjevning av lagt fugemasse gir en glatt og fin overflate, samtidig som den tetter og lukker porer som reduserer framvekst av mugg og sopp, spesielt i våtrom. Fuktigheten i PREPARE & FINISH vil akselerere herdingen av MS Polymer. Den er pH-nøytral og derfor trygg å bruke på alle overflater, og egnet for bruk med alle typer fugemasser, som MS Polymer, silikon, akryl, PU lim, etc. Den inneholder ingen drivgasser, er biologisk nedbrytbar og helt giftfri.

TEKNISK INFORMASJON

Base: Vannbaserte tensider og alkohol

Farge: Transparent

pH: 7

Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares kjølig, tørt og frostfritt

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
400 ml aerosol	T120050	1800931	9511653	60007011

BRUKSANVISNING

Rengjøring før fuging og liming:

1. Fjern alt løst materiale med en børste eller klut.
2. Spray på og la det virke i 30-60 sekunder. Ved liming må begge flater rengjøres. Bruk en mikrofiberklut for å fjerne løsnede partikler.
3. La rester av PREPARE & FINISH fordampe i 2-3 minutter før påføring av lim eller fugemasse.

Glatting av fuger:

1. Glatting av fuge må gjøres før hinnedannelse på fugemassen her begynt.
2. Spray PREPARE & FINISH på et egnet fugeglatteverktøy, og glatt jevnt over fugen. Den kan også sprayes direkte på fugemassen, men kun et tynt lag, da overdosering vil kunne medføre at fugen løses opp.
3. Hvis omkringliggende overflate tåler det, kan fugen overmales uten å skylle vekk rester av PREPARE & FINISH så lenge den har fått noen minutter på å fordampe.
4. Petroleumsbasert forurensing fjernes med TEC7 CLEANER

Prepare & Finish leveres med Bag-on-Valve teknologi. Det betyr ingen brannfarlig drivgass og bedre for miljøet. Innholdet ligger i en pose som er omkranset av komprimert luft, og ved trykk på dysen/ventilen vil den komprimerte luften presse posens innhold ut.

BRUKSOMRÅDER

PREPARE & FINISH kan brukes på de fleste materialer i forbindelse med fuging og liming. Rengjøring av organisk forurensing og glatting av alle typer fugemasser.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.