

Møneprofil Lufter

Utlufting langs møne

Beskrivelse:

Møneprofil Lufter er designet til utluftning gjennom mønet.

**Bruksområde:**

Benyttes til ventilering av kaldt ventilert loft og/eller luftesjikt mellom vindspærre og undertak.

Lagring:

Ved lagring i sollys må produktet pakkes ut av plasten.

Godkjenninger og garanti**Montering:**

Før montering av Møneprofil Lufter må mønet åpnes med en spalte på ca 40 mm. Avslutt spalten ca 30 cm før underliggende utstikk på huset, og ca 50 cm til hver sin side for senter av tilbehørsdetaljen. Påfør en streng med Isola Fugemasse langs hjørnet ca 15 cm ned fra mønespissen. Fest så profilen til taket med 6 selvborrede skruer i forborrede hull. Monter hver møneprofil med omlegg. Ved overganger benyttes detaljløsninger for møneprofil.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehørtil:

Takshingel Skrå Skifergrå
Takshingel Skrå Skifergrå Kont
Takshingel Skrå Grå Struktur
Takshingel Swing Grå Struktur



Møneprofil Lufter

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Materiale	High Impact Polystyren	-
Farge	Skifergrå	-
Luftåpning	200	cm ²
Maks takvinkel	60	°
Minste takvinkel	15	°

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
------------	--------	-------	-------

