

RSK 713 3836  
NRF 451 5987  
LVI 331 9909  
VVS 153101475  
Art.nr. 65078

Faluplast PREVENT I är avsedd för:  
**Falu Flexibrunn (RSK 711 0847 // NRF 451 6094)**



Tag bort dykröret, Se röd pil i bild 1.



1

Gör rent i och runt om hela utloppsröret,  
så att ingen smuts finns kvar. Se blå pil i bild 2.




2

Montera PREVENT som på bilderna, se bild 3.



3

 **Viktigt att riktningen är lika som på bilderna.  
(plåtluckan nedåt och in i avloppet)**



## Monteringsanvisning PREVENT I, Luktstopp, bakvatten- samt råttskydd

Tryck fast PREVENT med tummen, enligt bild 4.  
Smörj försiktigt. Ofta räcker diskmedelslösning  
men typ Glidex (RSK 311 5121) är okej.

Var säker på att den bottnat/är tryckt i botten.  
Kontrollera runt om hela flänsen.

Verifiera att den sitter rakt, se bild 5.  
Låspiggen på luktstoppet, vid grön pil,  
ska peka nedåt mot upphöjning i brunnen, vid blå pil.

Montera låsbygeln (grå metall) del)  
Börja med att lägga den i/under spår  
i den orange delen  
Se blå pil i bild 6.

Kläm ihop bygeln med fingrarna och  
för den upp och över urtaget i brunns-  
huset.  
Bygeln ska låsa i plastkanten.  
Se röd pil i bild 7.

Verifiera att låsbygeln sitter an mot brunns-  
huset, se gröna pilar i bild 8.  
Det ska inte vara något mellanrum mellan  
bygeln och brunns-  
huset.



4



5



6



7



8