



Produktinformasjon

Prof Sponplatelim

Produktbeskrivelse og bruk:

Prof Sponplatelim er et ekstra sterkt monteringslim til krevende oppgaver. Benyttes til montering av panel, veggplater, lister etc. samt til forsterkning når man spikrer eller skrur.

Spesielt godt egnet til liming av plattformgulv av bla. sponplater . Limer tre, betong, metall samt ulike typer plast.

Prof Sponplatelim er temperatur- fuktighets- og aldringsbestandig.

Fysiske / kjemiske data:

Lim:

Type:	Løsningsmiddelholdig lim på SBR-basis
Farge:	Beige
Konsistens:	Pastøs, tixotropisk
Tørrstoffinnhold:	ca. 60 %
Egenvekt:	ca. 1,2 kg/liter
Holdbarhet:	Minimum 24 måneder ved kjølig oppbevaring i uåpnet emballasje.
Emballage:	

Herdet lim:

Farge:	Beige
Temperaturbestandighet:	ca. -40 °C til 80 °C. Limet er termoplastisk (dvs.. økte temperaturer reduserer styrken.)
Vannbestandighet::	God

Bruksanvisning:

Forberedelse:

Limflatene skal være rene og helst tørre, samt fri for olje, fett, slipmiddel, støv og løse partikler. Tørre flater gir det beste resultatet. Brukes limet i lave temperaturer, er det en fordel at limet holder romstemperatur.

For minske risikoen for senere knirk i undergulvkonstruksjoner ved uttørrking, skal alle materialer, før montering og liming akklimatiserer til stedet de benyttes.

Påføring:

Skjær av patronspissen skrått med en skarp kniv, og påfør limet med en fugepistol.

Prof Sponplatelim påføres i strenger på underlaget med en avstand på ca. 10 – 20 cm. Noen monteringer kan kreve spesielle påføringsmetoder, så følg leverandørens anvisninger.

Vær oppmerksom på at noen materialer (f.eks. isopor og enkelte typer laminatplater) ikke tåler organiske løsningsmidler - bruk evt. Prof Fugelim S i stedet.

Brukstemperatur:

ca. -10 °C til +35 °C

Monteringstid:

0 - 10 minutter, avhengig av underlag og temperatur.

Montering:

Emnene trykkes på plass umiddelbart, og 20 – 30 minutter etter montering ettertrykkes de kraftig mot underlaget

Dersom man ønsker kraftigere heft luftes limet kort etter påføring, emnene klemmes sammen og deretter tas de fra hverandre i noen sekunder. Deretter trykkes de hardt på plass.

Monterer man store og tunge plater kan det være nødvendig å understøtte disse eller holde de på plass med spiker eller skruer.

Dekkevne:

*Undergulv: ca. 20 – 25 meter fuge pr. patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.
Veggplater: ca. 2 – 3 m² pr. patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.*

Rengjøring:

Lim på huden fjernes med vann og såpe, bruk eventuelt. såpe med slipemiddel. Verktøy rengjøres med aceton mens limet ennå er vått. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Følg alltid monteringsanvisningene fra materialeleverandøren.

Sikkerhet:

Se produktets sikkerhetsdatablad.