

FIX A570 MULTI TACK

FIKSERINGSGLIM

FORDELER/EGENSKAPER

- ✓ Gir en tapeeffekt
- ✓ Rullbart lim
- ✓ Letter utskiftning og resirkulering av gulvbelegg
- ✓ Miljøvennlig, M1 og EC1 Plus



BRUKSOMRÅDER

PRODUKTBESKRIVELSE

FIX A570 er et vannbasert fikseringslim. Letter utskiftning og resirkulering av gulvbelegg. Miljøvennlig med lave utslippsverdier, oppfyller kravnivå EC1 Plus, samt M1.

BRUKSOMRÅDER

For montering av tekstilfliser på både absorberende og tet-te underlag inne. Eget for gulvvarme og bestått test for rullende kontorstoler. Utmerket for kontorlokaler.

Anbefalte materialer:

- ✓ Tekstilfliser
- ✓ PVC-fliser
- ✓ Mønstertilpassede tekstiltepper med filtbakside

PRODUKTINFORMASJON

ART. NR	FORPAKNING	VOLUM	EAN
30620217	10 L	10 KG	7311020081102

PRODUKTEGENSKAPER

Farge	Hvit
Tetthet	1,0 kg/liter
Bindemiddel	Polymerspredning av akrylatype
Monteringstid*	Normalt sugende underlag. 45-60 min. Tett underlag: 1,5-4 t
Åpningstid*	Permanent klebrig film (støvfri forhold)
Gangbar	Belastning umiddelbart, full styrke etter 24 timer
Herdetid	30-120 minutter
Limforbruk	6-12 m²/L
Arbeidsforhold	Temperatur minst +15 °C. Beste resultat Oppnås ved ca 20 °C og ca 60 % RF
Lagringsbestandighet	12 måneder ved +10 til +20 °C. Må beskyttes mot frost

* Disse verdiene er målt ved +20 °C og 50 % relativ fuktighet ved normalt absorberende underlag. Avhengig av underlag og temperatur kan disse avvike fra det over



PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

FORBEREDELSE AV UNDERLAGET

Følg først og fremst materialprodusentens anvisninger, følgende er bare utfyllende opplysninger for selve limingen. Underlaget må være rent, plant, sterkt og fri for fett, støv, smuss, limrester og gammel maling. For eventuell avretting anbefales Bostik Gulvsparkel som er egnet for formålet.. Ved liming på betongunderlag må fuktinnholdet ikke overstige de angitte maksverdiene spesifisert i AMA-Hus. Lim, belegg og underlag bør ha en temperatur på minst +15 °C. Relativ fuktighet i underlaget (RF) må ikke overstige 85 % for betong og 8-12 % for sponplater. For ikke-absorberende underlag som f.eks. høytytelses betong, anbefales påføring av minst 10 mm tykt sjikt med Bostik Gulvsparkel. Ved spesielt absorberende underlag kan du bruke Primer 6000.

PÅFØRINGSMETODE

Absorberende underlag: Påfør limet med en rulle (ca. 12 mm) og la tørke ca. 45–60 minutter. Monter gulvmaterialet så raskt som mulig for å redusere risikoen for støvakkumulering på limfilmen. Hvis limet skal brukes til permanent liming, la det tørke i 5 - 10 minutter før gulvmaterialet monteres.

Tette underlag: Påfør limet med en rulle og la tørke ca. 1,5 - 4 timer til limet ikke kjennes vått ved berøring. Legg gulvmaterialet ned i limet. Press/gni ut all luft under gulvmaterialet.og vær spesielt nøye i kantene.

For best resultat, bør det brukes gulvvalse. OBS Følg først og fremst materialprodusentens anvisninger

BYTTE AV GULVMATERIALE

Løft forsiktig opp flisene/gulvmaterialet ved å starte i et hjørne og arbeid deg inn mot midten. Limrester kan fjernes med white spirit.

FORBRUK

6-12 m²/L avhengig av underlag og valg av påføringsmetode. Påføres med rulle.

LAGRINGSTID

12 måneder tørr, kjølig og i uåpnet forpakning ved lagring mellom +10 °C og +20 °C. Oppbevares frostfritt.

RENGJØRING

Vann før limet har tørket. Tørket lim må fjernes mekanisk eller med White spirit

SIKKERHET

Sikkerhetsdatablad finnes på vår hjemmeside.. Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hvis du får lim i øynene må du skylle umiddelbart med vann, hvis du får lim på huden må du vaske med vann og såpe. www.bostik.se

ANSVAR

Disclaimer: De tekniske data vi presenterer i tillegg til våre anvisninger og anbefalinger er alle basert på en rekke tester og på vår erfaring. De er ment å hjelpe brukeren å oppnå best mulig resultat. Ettersom brukerens forhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som oppnås ved bruk av produktene.

BOSTIK SERVICE

info.no@bostik.com
www.bostik.no

