

Monteringsanvisning - Duro tapeter

Velg tapet

Duro produserer tapeter fra to forskjellige materialer. Våre moderne tapeter er trykt på QuickUp-materialer non voven som er raske og enkle å tapetsere, du limer direkte på veggen. Våre tradisjonelle tapeter er laget av papir som tapeseres på tradisjonell måte (lim på tapeten, la den svulle i 5 minutter).

Menge beregning

Duros tapetruller er 53 cm brede og 10 m lange. I en takhøyde på 2,40 m får du ca 4 høyder per rull og ca 3 høyder hvis tapeten må mønster tilpasses (en høyde er tapet lengde fra gulv til tak og så bred som rullen er). Forbruket av tapet avhenger av bredden og høyden på veggen, samt om rommet har dører eller vinduer. Det er alltid bra å bestille en ekstra rull for å være på den sikre siden, da dette er en estimert beregning av tapetforbruket (merk at vi ikke tar hensyn til vinduer, dører osv).

Beregningseksempel: hvis rommet er 3 × 4 m stort, vil omkretsen være 14 m (3 + 3 + 4 + 4), og da er det behov for ca. 7 ruller. Ved mønstertilpassing må du regne med flere ruller tapet.

Verktøy til tapetseringen

Vater, lodd eller saks i et snøre - for rett og fin montering

Blyant - for notater og merker på tapet

Tommestokk - slik at du finner rett lengde og bredde

Kantlinjal i stål som skjærekant - for å kunne skjære rett

Riktig tapetlim - anbefaling står på etiketten

Rulle / pensel - brukes til å påføre lim på vegg, og for å komme til steder der det er vanskelig å nå med rulle bruker man en pensel

Vask svampen med rent vann - brukes til å tørke av overflødig lim på tapeten

Tapetkniv med ekstra blader - ha skarpe blader slik at tapetet ikke ødelegges/rives i stykker

Tapetverktøy - for utjevning av QuickUp-tapeten

Tapetbørste - for å glatte ut luftbobler på papir tapet

Gardintrapp / krakk / stol

Tapetbord - fleksibelt bord som kan kjøpes fra Duro i bølgepapp

Forarbeidet

Forarbeidet er avgjørende for hvordan sluttresultatet ditt blir. Avhengig av overflaten du skal tapetere på, skiller dette trinnet seg litt ut. Sørg imidlertid alltid for at overflaten er jevn (overflate og farge) og tørr før du tapeserer. Et godt alternativ til sparkling på mindre ujevne overflater er vår renoveringstapet Easy Cover Select. For grovere uregelmessigheter, for eksempel for glassfiberstoff anbefaler vi å bruke Easy Cover. Før du begynner å tapetsere, er det noen få ting du bør være oppmerksom på, for å gjøre det lettere for deg og gjøre tapetsering så enkel som mulig:

1. Kontroller at batchnummeret (serienummeret) er det samme på alle rullene før du åpner dem
2. Sjekk at du har de riktige verktøyene. Se listen over for tips om hvilke verktøy du kan trenge
3. Slå av strømmen i rommet du skal tapesere i, og skru av dekslene rundt stikkontaktene og bryterne.
4. Fjern sokkler og lister. Bruk noe til å lirke forsiktig for å fjerne listene.
5. Fjern bildekroker og andre ting som sitter fast på veggene. (Fyll hullene igjen.)



Duro.

Duro Sweden AB
Box 907, SE-801 32 GÄVLE, Sweden

www.durosweden.se