

Chipboard Adhesive

Produktbeskrivelse

Sponplatelim er et løsemiddelbasert lim designet spesielt for liming av plattformgulv av sponplater.

Egenskaper

- Tåler berøring i løpet av 20 min.
- Liming av not og fjær
- Liming av sponplater mot bjelker
- Beskyttelse mot fuktighet i fuger
- Reduserer påvirkningsstøy

Bruksområder

- For å feste sponplater til bjelker, forsterkning og fuktighetsbeskyttelse mellom not og fjær

Spesifikasjoner

Kjemisk base	SBR-gummi
Konsistens	Pasta
Herdesystem	Fysisk tørking og krystallisering
Egenvekt	ca. 1,36 g/ml
Åpen tid	ca. 15 minutter
Temperaturbestandighet	-20°C → +60°C
Herdetid	Full cure up to 7 dager

Fotnote: fordampningstid, åpentid og herdehastighet kan variere avhengig av miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag.

Overflater

- Underlagets tilstand
Rene overflater, uten støv og løse partikler. Eventuell is eller snø må fjernes.
- Klargjøring av overflate
Ingen forbehandling er nødvendig.
- Type underlag
Sponplatelim har god vedheft til følgende underlag: Trefiberplater, men også de fleste andre former for tre. Vi anbefaler å utføre en foreløpig vedheftstest på alle underlag.

Chipboard Adhesive

Påføringsmetode

■ Påføringsmetode

Påfør produktet med en manuell, batteridrevet eller pneumatisk fugepistol. Liming undergulv: Limet påføres i to parallelle strenger på bjelken slik at limet dekker hele bjelkeoverflaten og slipper ut på sidene. Fest platen mekanisk umiddelbart etter installasjon, innen 10 minutter. Not- og fjærliming: Påfør en limstreng i både not og fjær og trykk platene umiddelbart sammen. Platene skrus eller spikres umiddelbart som beskrevet. Påfør så mye lim da det fyller opp hele gapet og overflødig slipper ut når det komprimeres. Overflødig lim må skrapes av fordi det er synlig gjennom gulvet, men limet må alltid bule ut av skjøten for å hindre at fuktighet trenger inn i platene. Med fare for nedbør, bør limoverskuddet forbli for å beskytte mot vanninntrenging. Veggliming: Ved montering av veggpaneler skal limet påføres ca. 1 cm innenfor panelkanten rundt hele panelet, mens det også skal legges en limstreng i løkker med ca. 30 cm avstand. Trykk panelet godt og skrap av overflødig lim. All skjøting skal gjøres innen 10 minutter.

■ Rengjøringsmetode

Rengjør med White Spirit umiddelbart etter bruk (ikke herdet).

■ Reparasjonsmetode

Reparasjon: med samme produkt.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Hvis ventilasjonen ikke er tilstrekkelig bør man bruke åndedrettsvern.

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett og materialsikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Emballasje/Logistikk

Forpakning: Ulike størrelser tilgjengelig. Vennligst se produktkatalogen, Soudal-nettstedet eller en Soudal-representant.

Holdbarhetstid ved lagring: 12 måneder i uåpnet emballasje på et kjølig og tørt sted ved temperaturer mellom +5°C og +25°C

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av våre eksperimenter og vår erfaring, og er formidlet i god tro. Det er av generell karakter og medfører ikke noe ansvar. På grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet mulige anvendelser som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnås. Ettersom utformingen, kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor vår kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser på bakgrunn av dette dokumentet. I alle tilfeller anbefales det å foreta forhåndstest av applikasjon. Produsenten forbeholder seg retten til å endre produkter uten forvarsel.