



FDV – Forvaltning – Drift – Vedlikehold

COREtec Naturals – Megastone - Essentials

Monter alltid COREtec produkt etter leggeanvisning som medfølger produktet eller scan QR koden på emballasjen. COREtec er miljøvennlige gulv med en ekstrem slitestyrke. (Industriell klassifisering) COREtec® er vårt premium vinylprodukt med spesialutviklet mellomstøt for ekstra myk og behagelig gangkomfort. Baksiden i fleksibel natur kork gir COREtec® gulvene en ekstra god lyddemping både i og mellom ulike rom. Enkel montering uten ekspansjons fuge på gulv inntil 400 m². 100% vanntett og livstids garanti i private hjem.

COREtec leveres i ulike design og forskjellige lengder samt i fliser og fiskeben.

- **Installasjon**

COREtec® er enkel å legge fordi den er utviklet for å gjøre det så enkelt som mulig for deg.

Du kan installere gulvet umiddelbart når du har fått det hjem. Det trenger ikke tilpasse seg innklimaet.

Gulvet installeres direkte på nesten alle harde overflater – for eksempel et eksisterende tregulv eller flislagt gulv. Gulvet har en underside av kork som reduserer gang lyd og øker komforten. Dermed trenger du ikke å kjøpe eller installere ytterligere underlagsmateriale under gulvet.

COREtec® kan installeres på overflater med ujevnheter opptil 5mm pr 3 meter lengde. Samtidig er gulvet stivt nok til å skjule mindre ujevnheter i underlaget.

Slik at du ikke får et bølgeformet utseende i gulvet som med tradisjonelle vinylgulv.

Det eneste du trenger å huske på er å bruke en 0,2 mm diffusjons-tett folie, om gulvet skal installeres på et betongunderlag (eller en annen overflate hvor det kan få fuktighet fra undergulvet).

COREtec® kan installeres på opptil 400 m² overflater. Så lenge du har 6 mm avstand til vegger og andre omkringliggende gjenstander, kan du også la et gulv løpe fritt mellom rom uten å dele gulvet.

En detaljert bruksanvisning er inkludert i hver pakke.

Om du har spørsmål, vennligst kontakt din forhandler eller oss i Scanfloor.

- Rengjøring

Etter montering bruk støvsuger og microfiber mopp for å fjerne all støv.

Alltid støvsug før våtrengjøring for å fjerne løst smuss.

Bruk alltid såpe med nøytral pH, som COREtec Daily Cleaner eller tilsvarende produkt ved våtrengjøring.

Etter vask med såpe er det viktig å moppe golvet med kun vann for å fjerne alle såperester.

- Beskyttelse

Bruk alltid møbelknotter under tunge møbler for å unngå riper og hakk i overflata.

Dørmatter anbefales brukt ved inngangsdører for å samle opp fukt og skit. Bruk dørmatter uten latex og gummi på baksida for å unngå missfarging av gulvet.

Regelmessig fjerning av støv og skit er viktig for å forhindre at partikler sliter på overflata til COREtec.

Alltid støvsug før våtrengjøring.

- Gulvvarme

COREtec gulv kan instaleres på gulvvarme i henhold til monteringsanvisningen på gulvet. Maks temperatur 30°C. Benytt fuktsperre (0,2mm difusjonstett folie) mellom gulvet og varmemefolie eller mellom gulvet og betong ved innstøpte varmekabler. Dersom varmemefolien ligg på underlagsmatter må disse være trykkfast med verdi på minimum 300 kpa.

- Garantier

Livstidsgaranti i private hjem.

10 års garanti offentlige bygg.

- Informasjon

Ved spørsmål kontakt din forhandler. For mer informasjon se:

www.coretec.no

www.scanfloor.no

post@scanfloor.no

