

Forberedelser Montering

- Produkter fra Deco Systems skal hellimes mot vegg/tak.
Se lim-forbruk på produktsiden på WEB.
- Alle produkter skal monteres med lim NMC Adefix.
- Sørg for at alle overflater er tørre og fri for støv før montering.
- Lim må ikke oppbevares der hvor det er fare for frost.
Sjekk også datomerking på tuber før montering.

Tips til montering – Ting du kan trenge

- Fugepistol
- Tommestokk
- Krittstnor
- Fuktig svamp
- Vater
- Blyant

Obs! I noen tilfeller kan man også ha behov for gjerdekaske og sag!

Sørg for å ha et passende arbeidsbord for påføring av lim, og en god gardin trapp hvis det skal monteres høyt på veggen eller i taket.

Montering

Mål opp dekorens eller ornamentet dimensjon på veggen. Benytt vater og målestokk for å finne ønsket plassering og merk så av ønsket plassering på vegg/tak.

Påfør dekorens eller ornamentet lim i henhold til det som er oppgitt på produktsiden dens på decosystems.no, og monter dekor eller ornament etter kontrollmerke.

Store dekorelementer eller ornamenter over 50X50 mm (H X B) limes med Domostyl Hybrid.

Ujevnheter i tak eller vegg fuges ut med limet. Fjern overflødig lim med en sparkel og dekorelementet er fuget i samme operasjon. Bruk en fuktig svamp til å vaske bort eventuelle limrester og til å glatte med. Neste dekorelement er klar for montering.

Etter 20 minutter kan du gå tilbake å kontrollere eventuelle skjøter og at dekorelementet sitter som den skal. La dekorelementet tørke til neste dag. Nå gjenstår kun maling.

Maling

Dekorelementene kommer ferdig grunnet. Vi anbefaler å benytte vannfortynnbare malingsprodukter. Kontakt oss for spørsmål rundt andre typer maling. Listene bør overmales med to strøk for best resultat.

For mer informasjon om montering av dekor, rosetter eller ornamenter ta kontakt på telefon 33 46 00 02 eller se www.decosystems.no