

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



Min bygghöjd mätt från  
vägg, med bricka är 54mm



## TVÄTTMASKINSLÅS MED BACKVENTIL

**RSK 807 2036 // NRF 451 7081    ART.NR 70770    VIT**

**RSK 807 2037 // NRF 451 7082    ART.NR 70775    FÖRKROMAD**

Detaljen är tillverkade av ABS-plast. Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äkta krom) Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

För anslutning av tvättmaskinsavlopp.

### *Montering:*

Tvättmaskinsanslutningen monteras i Ø32mm muff (i vägg)

Fukta tätning i muff med typ vatten (ej smörjmedel) och montera detalj i muff.

Känn att den bottnar och sitter fast!

Tvättmaskinsslangen ansluts undertill och säkras med slangklämma.

Verifiera att produkten är tät.

### *Underhåll:*

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- På detaljens ”topp”, vid röd pil i bild sida 1, sitter ett lock över backventilen.
- Vid behov kan man lossa på locket och göra rent från ludd med typ flaskborste.
- För att få ur ”bollen” (sitter en gummiboll som backventil), kan man bli tvungen att lossa avloppsslangen och trycka underifrån på bollen.
- OBS Skada inte o-ringen under locket !
- Testa alltid att produkten är tät !

Tänk på att plastgångor är mjuka.

Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär.

Använd ej för mycket kraft !



Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

**Faluplast**