

PRODUKTDATABLAD

Casco® WallPro

Vegglim for glassfiber, vinyltapet og strukturert tapet



PRODUKTBESKRIVELSE

Vegglim for vinyltapet og glassfiber i tørre rom. God klebeevne og lang åpentid.

BRUKSOMRÅDER

- Glassfiber
- Vinyltapet
- Strukturertapet

PRODUKTEGENSKAPER

- God klebeevne
- Lang åpentid
- Enkel å påføre med rulle

GODKJENNELSER / STANDARDER

Emicode EC-1^{PLUS}

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polyvinylacetat dispersjon og stivelsesderivat.
Forpakning	15 liter
Holdbarhet	12 måneder (i uåpnet emballasje).
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig. Må ikke utsettes for temperaturer lavere enn 0°C eller over +30°C.
Farge	Hvit / Transparent når tørr
Tetthet	Ca 1050 kg/m ³ .
Konsistens	Tiksotrop

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	ca 4 m ² /liter.
Lufttemperatur	Ikke lavere enn +18°C i både underlag og materiale.
Relativ luftfuktighet	RF 30-70%.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Følg retningslinjene under med hensyn til veggen som skal behandles, og følg alltid instruksjonene til tapetprodusenten.

For tapetsering på:

- Betong, lettbetong o.l.: Veggen helparkles før tapetsering. Se "Sparkling".
- Sparklede overflater (sterkt absorberende): Må forlimes med fortynnet vegglim før tapetsering (bland 1 del lim med 1 del vann), for å unngå dårlig vedheft og blemmer i tapetet. Forlim med fortynnet lim dagen før tapetsering. Små hull og sprekker fylles med egnet sparkelmasse, se "Sparkling".
- Gipsplater, sponplater og trefiberplater: Helparkling er ikke nødvendig, men små hull og sprekker fylles med egnet sparkelmasse. Se "Sparkling".
- Malte vegger: Vask veggen med egnet rengjøringsmiddel. Små hull og sprekker fylles med egnet sparkelmasse. Se "Sparkling".
- Tapetsert vegg: Det er mulig å tapetsere rett på gammel tapet, forutsatt at det ikke er mer enn 5 lag, at de sitter godt fast og ikke har luftblærer. Dersom tapetet har struktur (glassfiber osv.) må veggen helparkles. For best resultat bør gammelt tapet fjernes, se "Riving" og "Sparkling".

Riving av tapet

Vinyltapet med papir bakside, glassfibertapet osv. rives ved "spalting" ("cleavage"), dvs. fjernes helt fra veggen.

Annen tapet gjennombløtes med Casco Remover og skrapes med en stålsparkel. Påfør Casco Remover med svamp og vent ca. 30 min, før tapetet skrapes.

Sparkling

Fjern eventuelle løse deler fra veggen, og sørg for at den er tørr og støvfri. (Børst eller tørk veggen ren) Fyll hull og sprekker med en liten stålsparkel og slip når tørr.

Kontroller om det er store ujevnheter i veggen. Bruk et vater. Dersom det er store ujevnheter må disse utbedres.

Ved sparkling på strukturerte tapeter må tapetkantene slipes.

Store sprekker eller hull (mer enn 10 mm) i betong osv. må fylles med egnet sparkelmasse.

Ujevne vegger helparkles to ganger, slip med sandpapir og rengjør veggen. På jevne flater er det ikke nødvendig med sparkling før tapetsering.

Rengjør veggen med en børste eller en fuktig klut.

Helparklede vegger forlimes med fortynnet vegglim (1:1) dagen før tapetsering.

Start tapetsering!

Ved helparkling av vegg holdes sparkelen i ca. 30° vinkel mot veggen. Ikke press for hardt slik at kanter oppstår. Påfør sparkelen i lange drag.

Tapetsering

Den første bredden

Start alltid ved et vindu, og tapetser mot den mørkeste delen av rommet. På denne måten vil skjøtene bli minst mulig synlig når lyset faller på veggene.

Sørg for at tapetet monteres rett ved å lage en vertikal linje (bruk et vater) litt mindre enn en tapetbredde fra vinduet. Dersom du velger å starte i et hjørne, lages den vertikale linjen slik at tapetet overlapper hjørnet med ca. 1 cm. Dermed lages en overlapp til neste vegg, og hjørnet blir pent.

For de fleste tapeter påføres limet direkte på veggen. (På papirtapeter påføres limet med rulle på baksiden av tapetet, la det svulle i 5-30 minutter før montering). Arbeid i veggens fulle høyde når limet påføres, fra vinduet og forbi den vertikale linjen. Påfør limet fra bunn til topp. Det er varmere oppunder taket, så limet tørker raskere der.

Glatt ut alle bobler og luftblærer diagonalt med en tapetbørste eller en tapetsletter i plast. For pene og skarpe kanter mot tak, lister, vinduskarmer o.l. brukes en skarp sparkel for å presse tapetet inn i hjørnet. Skjær deretter av overskytende tapet med en skarp kniv. Hold kniven i ca. 45° vinkel mot veggen for best resultat.

Vask umiddelbart av limrester fra tapetet med en svamp og rent vann. Bytt vann ofte.

Den andre bredden

Sjekk om tapetet du har valgt skal monteres med overlapp, eller kant-i-kant (se merking på tapetrullen). Siden den første bredden er i lodd er det bare å fortsette med lim og tapet som i foregående steg. Dersom tapetet har mønster er det viktig å påse at det passer. Merk også at tapet med striper må legges i samme retning.

Rundt dører og vinduer

For enkel påføring av lim brukes en pensel langs dører, vinduer o.l. Monter tapetet med en overlapp på 6-7 cm. over listen. Renskjær umiddelbart etter montering ved hjelp av en skarp sparkel og kniv. Skjær diagonalt ved vinduets hjørner for å sikre et pent resultat. Ved tapetsering av et hjørne skal det alltid være overlapp, også dersom tapetet vanligvis monteres kant-i-kant. Dette gjøres for å få neste bredde i lodd på den påfølgende veggen, ettersom hjørner sjeldent er rette. Lag overlappen minst 1 cm.

Stikkontakter

Skru av strømmen når du skal tapetsere rundt stikkontakter osv. Fjern deksler og monter tapetet, la tapetet dekke uttaket. Kutt et kryss over kontakten, og skjær vekk de fire delene av det overskytende tapetet nær koblingen. Skru på plass dekselet før du fortsetter.

Sparkel veileder

Små hull/sprekker: MultiFill (maks 10 mm), *CascoSpack* Universal (maks 5mm) eller *CascoSpack S* (maks 2 mm)
Store hull: OneFill Premium (opp til 50 mm)
For skjøter i gipsplater o.l.: GipsplateFiller, MultiFill eller *CascoSpack* Universal
For helsparkling: *CascoSpack* Universal eller WallFiller
For store hull/sprekker i betong o.l.: HusFix eller HusFix Rapid

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Rulle

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør utstyr med rent vann etter bruk. Tørket lim fjernes med rødsprit.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® WallPro
Januar 2024, Versjon 03.01
02051303000000032

CascoWallPro-no-NOCASCO-(01-2024)-3-1.pdf