

# FAST

ROOF FASTENING



## TAKÅSFÄSTE RRF 170X2,0 HÖ

### Takåsfeste RRF FAST

Takåsfäste RRF används vid takkonstruktioner och korsande balkar, i huvudsak vid förankring av takåsar till primärbalkar. Finns i två versioner, höger och vänster.

Takåsfästet är särskilt användbart i konstruktioner som förses med inklädnad på den bärande stommen eller där det saknas betydelse om beslaget är synligt. För fastsättning används Ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8.

Material:

2,0 mm varmförzinkad stålplåt

Spikhål Ø 5,0 mm

### Kataloginfo

Artikelnr	Beteckning	Dimension HxT mm	Utförande	Antal/fp
<a href="#">833375</a>	RRF	170x2,0	Höger	50 #
<a href="#">833376</a>	RRF	170x2,0	Vänster	50 #
<a href="#">833377</a>	RRF	210x2,0	Höger	50 #
<a href="#">833378</a>	RRF	210x2,0	Vänster	50 #
<a href="#">833379</a>	RRF	250x2,0	Höger	50 #
<a href="#">833380</a>	RRF	250x2,0	Vänster	50 #
<a href="#">833381</a>	RRF	290x2,0	Höger	50 #
<a href="#">833382</a>	RRF	290x2,0	Vänster	50 #
<a href="#">833383</a>	RRF	330x2,0	Höger	50 #
<a href="#">833384</a>	RRF	330x2,0	Vänster	50 #
<a href="#">833385</a>	RRF	370x2,0	Höger	40 #
<a href="#">833386</a>	RRF	370x2,0	Vänster	40 #

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=833375>