

MONTERING



Sett ut monteringsstiger med passe avstand, ikke mer en 2 meter fra hverandre
Skru disse fast i plastforankringen
Monter gangbanefeste i riktig høyde, husk alltid å feste med 4stk skruer,
ikke for høyt, da vil du få en ubehagelig stilling når du fyller betong.



Monter så skråstaget, fest det i gulv / grunn, legg oppå material av egnet type
for å bruke som gangbane, er gangbanen montert under 2m så trengs ikke rekkverk.