

Z- Young Click Vinyl og Varmefolie

Viktige punkter før montering av varme folie under klick vinyl:

1. Sjekk med leverandøren av varme folien at denne ikke overstiger 60 watt per m² og omtrent 27-28 overflatetemperatur. Dette er byggherrens ansvar sammen med elektroinstallatøren.
2. Du kan bruke en trykkfordelingsplate under klick vinylen av typen fermacell eller annen godkjent trykkfordelingsplate.
3. Du kan også legge varme folien direkte på 3 eller 6mm tykke plater og deretter klick vinylen oppå, men det er viktig at de er innenfor kravet til trykkfasthet 41 t/m² - 410 kPa.

