

# Monteringsbeskrivelse

40090 TB Stigesikring for takstige

Dette dokumentet gjelder montering av tilleggsprodukt på TB Takstige universal. Produktet er kun tilpasset TB Taksikrings takstige.

## Generelle monteringsråd for TB Takstige universal

- Hver takstige skal gå forbi pipen for å sikre god adkomst til pipe
- Ved stigelengde over 6m/bratte tak bør et tilleggsinnfeste vurderes (eget produkt)
- Påse at skruene som fester innfesteskinnen til taket treffer mest mulig i senter av taksperrene
- Tilpass de ferdig påmonterte stigeputene for best mulig beskyttelse mellom stige og takbelegg
- Standard innfestingsskinne er 75cm. Andre lengder kan bestilles

Dokumentasjon vedr. våre produkter finner du i byggevaredatabase NOBB og lett tilgjengelig på våre nettsider.

Husk at takstigen må festes til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og således tilfredsstille alle krav som er satt. Du bør også inspisere tak og sikring årlig for å sikre trygg ferdsel på taket.

**Produkt:** 40090 Stigesikring for takstige

**Monteringsverktøy:** Drill med 8mm bits

## Referanser

- Plan- og bygningsloven TEK10, §15-3, 2. ledd, bokstav g
- Arbeidsplassforskriften § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
- NS-EN 12951

## Montering av TB Stigesikring for takstige



Demonter skruen (1) nederst på takstigen.  
Legg stigesikringen på, og juster så sikringen til den ligger slik at fasadestigen kommer til.



Skru så den demonterte skruen (1) og den selvborrende skruen (2) fast i takstigen for stabilisering.



**Produsent:**

TB Taksikring AS, Håvundvegen 278, 3713 Skien,  
[www.tbtaksikring.no](http://www.tbtaksikring.no), [post@tbtaksikring.no](mailto:post@tbtaksikring.no)



**TB TAKSIKRING**  
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK