

Cascol Floor 3302

Spesialtilpasset trelim for liming av not og fjær, samt annet gulv-arbeid, som liming av parkett, furu- og grangulv, liming av undergulv skrudd mot bjelkelag og liming av sponplategulv før fallsparkling. Gir en sterk og fukt- og vannbestandig fargeløs limfuge. Kan fryses og tines opp igjen. Ikke til bærende konstruksjoner.



- Lang monteringsstid
- Tåler frost ned til -40°C
- Kan brukes til varmegulv
- Til tregulv og parkett, samt sponplategulv og andre trefiberbaserte undergulv

TEKNISK DATA

Produkttype:	Modifisert PVAC Dispersjon
Emballasje:	750 ml
Farge:	Hvit, transparent etter herding
Løsemiddel:	Vann
Tørrstoff:	50 %
Konsistens:	Tyktflytende
Densitet:	1090 kg/m ³
pH:	Ca. 3
Viskositet:	Ca. 12 000 mPas, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25°C
Monteringstid: 0-10 min.	
Fukttinnhold i materialer:	Anbefalt mellom 7-10 %
Påføringstemp.:	+18 °C – + 22°C
Temp.bestandighet:	-20 °C - +70° C
Fuktbestandighet:	EN 204/205, klasse D3
Brannfare:	Ingen
Forbruk:	750 ml rekker til 15- 20 m ² lagt gulv med 14 mm parkett
Presstid:	Minst 12 timer
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved + 10- + 25°C

FORBEHANDLING

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løse partikler. Myke treslag som f.eks. furu skal være nyslipt. Fete og eksotiske treslag skal, i tillegg til å være nyslipte, tørkes av med aceton.

PÅFØRING

Påføres direkte fra limflasken, med tannet sparkel eller med rull/pensel.

LIMING AV UNDERGULV

Påfør limet i striper på bjelkelaget. Platen monteres så snart som mulig og senest innen 10 min. Fest platen med anbefalt stift eller skruer.

Benytte gjerne Casco dobbelt nese kork for legging av to limstrenger samtidig.

Påfør en limstreng i not og fjær. Press sammen platene så snart som mulig. OBS! Påfør så mye lim at det trenger ut lim ved sammenpressing for fuktforsegling. Overskudd av lim skrapes godt vekk med en sparkel når det er herdet.

LIMING AV TREGULV OG PARKETT

Skjær hull i flaskepissens tilpasset åpningen i noten. Påfør lim i noten i henhold til anvisninger fra leverandøren av tregulvet. Slå sammen lengdene i løpet av 10 min. Benytt så mye lim at et overskudd alltid trenger frem ved montering. Overskytende lim fjernes umiddelbart med en fuktig svamp/klut. Gulvet kan belastes etter 12 timer.

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Lim på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann før det er herdet. Herdet lim fjernes med Casco Limvask eller rødsprit.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco dobbelt nese kork.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Følg alltid parkettleverandørens anvisning for legging.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no