

## DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



**32mm x 32mm, konmutter**  
NRF 4516611 // FP 75600



**40mm x 40mm, konmutter**  
NRF 4516613 // FP 76100



**32mm x 40mm, låsm o kona**  
NRF 4516612 // FP 76000



**40mm x 50 mm, låsm o kona**  
NRF 4516614 // FP 76020



**25mm x 32mm, låsm o kona**  
NRF 4516702 // FP 75200

## RAKA KOPPLINGAR

Delarna är tillverkade i PP, tätning i TPE. Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### **Användningsområde:**

Rörkopplingarna fungerar som övergångar från olika delar till Ø25/32/40mm avloppsrör.

### **Montering:**

I och med delarnas många användningsområden är det svårt att skriva en entydig beskrivning.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapsånor.

Skjut i röret tills röret bottnar och drag åt muttern

OBS var noggrann att röret bottnat i delen!

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast när muttern är åtdragen.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät!

Röret ska sedan fixeras med klammer.

Vid skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.