

MONTERING AV ACCOYA

- **Bruk alltid A4 rustfrie/syrefaste festemidler**
- **Accoya leker/spikerslag anbefales brukt for komplett system.**
Alternativt kan det brukes grunnet gran eller 100% furu kjerneved.

OBS! Ved bruk av impregneret trevirke må det legges en diffusjonstett barriere mellom Accoya og impregneret trevirke, f.eks. 3mm grunnmurspapp eller plast. Dette er fordi den grønne impregneringsvæsken kan trekke inn i Accoya og forårsake misfarging.

- **Bruk skruer med borrespiss**
Hvis ikke må det forbores før innfesting. Ved innfesting nær bordende bør forboring vurderes. Innfesting av Accoya tykkere enn 21mm bør alltid forbores.
- **Ved innfesting av Woodlock klips til terrassebord**
Skrus klipset halvveis ned. Når neste bord er lagt kan klipset skruses helt ned og strammes forsiktig.
- **Bord som er buet i lengderetning**
Kappes og tilpasses/ skjøtes der man kan bruke kortere lengder
- **Kvaelomme/tørkesprekk kan forekomme**
tilpass kapp ved naturlig skjøting

ENGLISH:

- **Always use A4 stainless steel fasteners**
- **Accoya is recommended for battens / nailers in order to achieve a complete system.**
Primed fir or spruce, as well as 100 % heartwood pine are also good solutions. If using impregnated battens, a thin layer of plastic or another diffusion resistant membrane should be applied between Accoya and the impregnated wood. This is because the green colour may wicker into the lighter coloured Accoya and thereby causing discoloration of the wood.
- **Use screws with high quality drill point when installing cladding boards.**
Applications near the end of the boards may need to be pre-drilled to avoid cracking. Thicker dimensions should always be pre-drilled to allow easy mounting of screws.
- **When fixing the Woodlock clip for decking**
Carefully tighten clips with screws halfway down. Adjust and mount the next board towards the clip. Carefully tighten once the next decking board is added.
- **Crooked and curved decking / cladding boards**
May be difficult to install properly. The boards should be put aside and used in areas where shorter lengths are required.
- **Pitch pockets and end cracks from the acetylation process may occur in Accoya.**
Boards need to be trimmed and cut to obtain the best joints.

POLISH:

- **Używaj zawsze elementy łączące ze stali nierdzewnej A4 jako ci**
- **Accoya i sosna polecane jako legary i listwy .**
Podczas korzystania z impregnowanego należy podłożyć np. 3mm pap. Wynika to z faktu że może pojawić się sinizna na Accoya
- **Używaj wkrętów z wiertłem**
Jeżeli nie będzie nawiercone , a w szczególności na końcach to może popęka.
- **Montaż desek tarasowych za pomocą Woodlock:**
śrubę dokręć do połowy . Kiedy na następną deskę jest położona , klips dokręć mocno do końca i ostrożnie
- **Jeżeli deska jest wykrzywiona wzdłużnie - przetnij ją**
- **Podczas wyschnięcia może popęka.**

Spørsmål? Ring WoodLink AS på 51 30 69 50