

## Gyproc Profilex Stålluke – Easy Open



1 Ta luken ut av emballasjen og kontroller at luken er hel.



2 Åpne luken ved å trykke på den til du hører en klikkelyd. Fjern luken fra rammen ved å forsiktig trykke ned hengslene.



3 Mål opp rammen på veggen. Hullmålet står på emballasjen. **Tips!** Snu rammen og mål opp der hvor den skal være. Marker med blyant langs innermålet av åpningen.



4 Sag ut langs markeringen. Hvis du har valgt å måle etter innermålet på åpningen, sager du på utsiden av markeringen for å legge til de ekstra mm slik at rammen er lett å få inn.



5 Trekk ut festeordningene slik at de peker bakover/opp.



6 Fug rundt rammens flens med Gyproc G 55 eller lignende for å oppnå best innfestning i veggen.



7 Bestem hvordan du vil åpne luken, sideveis eller oppover, som anbefales for store luker. Press rammen fast i hullet og på veggen.



8 Bøy festeordningene dobbelt. Enden på stålet skal bøyes inn mot baksiden av gipsen. Når du har gjort det, bøyer du stålet ned mot baksiden av gipsen. Du kan banke forsiktig på festene med en hammer, men det er ikke nødvendig.



9 Sett luken tilbake på samme måte som du fjernet den. Tørk bort evt. fugemasse rundt rammen.



10 Lukk luken ved å trykke inn luken til du hører en klikkelyd.



11 Ferdigmontert luke.

Mer informasjon  
finnes på  
[www.gyproc.no](http://www.gyproc.no)