

Eksenterkuplinger G3/4, 10 mm s/s

Montering:

1. Skru eksenterkuplingene løst i gjengen på veggen. Dra ikke hardere til enn at eksenterkuplingene kan vris.

Pass på at pakningene ligger i kuplingene.

2. Skru blandebatteriet løst i eksenterkuplingene.

3. Dra deretter til suksessivt på alle 4 mutterne til kuplingene er tette og blanderhuset er montert i vannrett stilling.

FM Mattsson

FM Mattsson

Box 480

SE-792 27 MORA

SWEDEN

www.fmmattsson.com

NO: Eksenterkuplinger

For montering av blandebatterier med 150-153 mm senteravstand på kuplingene G3/4 mot 160 mm senteravstand på veggen. Kuplingene er eksentriske 2x10 mm.

