INSTALLERING AV SETELOKKET

Kansi	Lokk
Kiinnitysruuvit	Festeskruer
Klipsi	Klemme
Liitin	Kobling
Aluslevy	Bunnplate

INSTALLERING AV SETELOKKET

1 Plasser koblingen over hullene i toalettsetet slik at det blir igjen en liten spalte for klemmen på utsiden av toalettskålen.

2 Skyv de forhåndsmonterte skruene inn gjennom hullene som vist på bildet, slik at bunnplaten kommer ut fra undersiden av setet.

3 Stram koblingen til setet med en skrutrekker, slik at koblingen ikke kan beveges.

4 Hvis koblingen er blitt installert til lokket på fabrikken, løsne klemmen og trykk på koblingen for å frigjøre den fra koblingsbeskytteren.

5 Skli lokket på plass i koblingen.

6 Lås lokket på plass ved å plassere klemmen i spalten som er laget for dette formålet.

NOTATER:

DATO FOR INSTALLERING

INSTALLERT AV