



**OTTA SAG og HØVLERI A/S**  
Skansen 2G  
2670 Otta

Koppers European Operations  
Koppers Performance Chemicals  
Sagtomta  
NO-2337 Tangen  
Tel +47 62 58 24 00  
kpc.no@koppers.eu  
www.kopperspc.eu

## **FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

### **Celcure C4 – IMPREGNERTE TREVARER**

#### **BRUKSOMRÅDE**

Celcure C4 –impregnerte trevarer er produsert i henhold til NTR dokument nr.1 og norsk standard NS- EN351-1 og kontrollert av Norsk Impregneringskontroll i henhold til NTR dokument nr.3 og norsk standard NS-EN351-2.

Trevirke trykkimpregnert i klasse AB er for bruk utendørs over bakken. Trevirket i Klasse A er for bruk i bakken.

De råtebeskyttende biocider beskytter trevirket mot angrep av råte, sopp og insektangrep i svært lang tid, varierende med hvor råteintensivt jordsmonnet eller klimaet er der trevirket brukes.

#### **LAGER OG OPPBEVARING**

Kan lagres utendørs. Ettertørkede varer må tekkes med takoverbygg eller plast. Fixerte, men ikke ettertørkede varer, lagres med strø mellom annethvert lag av materialer. Ved lengre tids lagring utendørs, uten avskjerming mot sollys, vil materialene få en grågrønn farge.

#### **TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATABLAD**

Det er utarbeidet Helse Miljø og Sikkerhetsdatablad, HMS for middelet som er brukt i Celcure C4 impregnerte materialer.



## **VEDLIKEHOLD OG RENHOLD**

Materialene kan vaskes med kost eller spyles med vann tilsatt såpe eller andre vanlige typer rengjøringsmidler. Materialene kan behandles med treolje for å redusere innstrengning av smuss. (se overflatebehandling)

## **BEARBEIDING OG VEDLIKEHOLD**

Celcure C4 impregnerte materialer behøver ingen overflatebehandling eller etterbehandling for å sikre den langvarige råtebeskyttelsen. Dette gjelder når ytevedet (den impregnerte delen av trevirket) ikke er fjernet ved fresing, boring etc. Der hvor yteved er fjernet eller på endeved etter kapping, sikres den langvarige råtebeskyttelsen på produktet ved å påføre et strøk av råtebeskyttende overflatebehandling. Endeved etter kapping kan med fordel dypes i slik væske.

## **OVERFLATEBEHANDLING**

Overflatebehandling er nødvendig når man ønsker å bevare den grønne fargen i lengre tid (hindre gråning), eller når man ønsker en annen farge på det impregnerte produkt. Etter tørking til under 22% trefuktighet kan treet overflatebehandles med de fleste typer maling, beis, olje osv. Eventuelt løst spon eller sagflis skal fjernes før overflatebehandling. Unntakskvis kan det oppstå misfargning med lysfargede produkter. I så fall skal produktet tørkes helt ut,| innen overflatebehandlingen fortsetter.

## **SPIKER OG FESTEMIDLER**

Celcure C4 impregnert virke har en meget lang levetid og derfor skal spiker, skruer, beslag mm. ha en tilsvarende lang holdbarhet. Som minimum skal man anvende varmgalvaniserte materialer. Især skal man være oppmerksom på følgende:

Spiker, skruer og beslag må ikke fastgjøres innen 14 dager etter impregnering eller før trevirket er tørket ned til under 20% trefuktighet.



Når trevirket forventes å bli oppfuktet i lengre tid og en lang holdbarhet er påkrevd, skal det helst anvendes rustfritt stål eller silikonbronse.

Platemateriale av aluminium må ikke komme i direkte kontakt med impregnert trevirke. Anvend en vanntett takpapp eller lignende.

#### **HELSEFARE OG PERSONLIG HYGIENE**

Biocidene i Celcure C4 er i henhold til biocidforskriften. Forskriften trådte i kraft 18. april 2017 og erstatter tidligere biocidforskrifter.

Celcure C4 binder seg kjemisk til cellene. De råtebeskyttende biocider er fiksert til trevirket og utgjør ingen helsefare ved vanlig bruk eller behandling.

Ved kontakt med nyimpregnert virke, mindre enn 3-5 dager fra impregneringstidspunktet, forekommer biocidene i ufiksert form, og man skal bruke gummihansker ved håndtering av materialene.

Det er ikke krav til verneutstyr ved normal saging, kapping og spikring med Celcure C4 impregnert virke. Det anbefales altid å benytte arbeidshansker når det arbeides med tre.

Ved mekanisk bearbeiding (fresing, dreiling etc.) med hurtiggående maskiner eller verktøy skal det på grunn av småflis og støvdannelse brukes ansiktsmaske og vernebriller.

Etter arbeid med trykkimpregnerte materialer generelt og før måltider spesielt, skal man vaske hendene.

Hvis man rifter eller får sår i huden (på hendene), skal dette beskyttes med plaster eller vanntett bandasje ved arbeid med trykkimpregnerte materialer.

#### **HÅNDTERING, BRUK OG DEPONERING AV AVFALL**

Celcure C4 impregnert virke skal ikke anvendes i direkte kontakt med drikkevann eller matvarer.

Materialene skal ikke brennes i vedovn, peis eller på grill.

Skal ikke anvendes som strø eller liggeunderlag for dyr.

Avfall og kapp skal leveres på godkjent deponi eller energigjenvinning.

Lokale bestemmelser for håndtering av avfall skal følges.



Opplysningene på dette FDV dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn for FDV-dokumentets innhold. Man forbeholder seg rett til uten videre å endre opplysninger og data i dokumentet.