

LETTE OG FORMPRESSEDSE DØRER

Bruksområde

Brukes i leiligheter, boliger, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Kan også brukes som skyvedør.

Dørblad

Kjernen i dørbladet består av honeycomb. Dørbladet er 40mm. Kan leveres med klart, laminert glass.



Profil av lettdør

Malte dører har en hardfiberplate for maling som overflate.

Finérte dører har overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm plate.

Kantlist

Lette hvitmalt og formpressede dører i standard størrelse leveres med kantlist på langsider. Malte dører i andre farger leveres med kantlist på alle fire sider.

Karm

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42x92mm og leveres med not. Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i en NCS-farge. Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig.

Terskel

Vår standard terskel er 25x92mm med anslag tilpasset rullestol (HC-terskel).




25mm eiketerskel uten tettelist

Beslag

Lette dører leveres med snap-in-hengsler og låskasse 2014. Hengslene justeres ved hjelp av justeringsskruen. Sluttstykket justeres ved å bøye ut justertungen med et skrujern. Husk å montere sentereskruen på hengselen i dørbladet, dette øker styrken betraktelig.

Skyvedører leveres som standard med skyvedørssring og 4 stk skåler, evt. med lås 4249 og sluttstykke.



2-fløyet

Leveres med slaglist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1296 er ferdig montert.

Ved bruk som skyvedør kan dørblad monteres i innebygd karm eller som utenpåliggende løsning. Skyvedørskarm skal ha samme dimensjon som dørbladet. Utfrest for skyvedørsspor i underkant. 2-fløyede skyvedører kan leveres.

Vedlikehold og rengjøring

Støvtørking:	Det brukes rene, myke kluter som ikke loer
Hovedrengjøring:	Rengjøres med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt (inkl. mikrofiber).
Flekkfjerning:	Flekker bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Etter flekkfjerning må det alltid tørkes med rent, lunkent vann.
Dører til bad:	Dørene må tørkes fri for fukt etter endt bad eller dusj.
Skader:	Mindre skader på malte overflater kan utbedres med tilsvarende farge/maling. Test bør utføres på lite synlig sted.
Hengsler:	Hengsler smøres etter behov.
Låskasser:	Låskasser er ferdig smurt fra fabrikk, og skal normalt ikke etterbehandles. Kan smøres etter behov. Låskasse må da kun smøres med låsefett eller låsespray.
Terskler:	Treterskler kan lakkes etter behov.