



EKTE TRE

Monteringsanvisning **DECO PANEL NATURE**

Deco Panel Nature har et toppsjikt i ekte furu, ferdig beiset i behagelige farger. Deco Panel Nature kommer i plateformat for rask og enkel montering. Monteres på eksisterende vegg eller direkte på stendere. Mål: 14x620x2390 mm.

Ingen kvistlakk eller pussing, ferdig beiset.



www.coop.no



Deco Panel Nature er et vakkert og naturlig veggpanel som er helt ferdig behandlet og klart til bruk. Du kan velge blant flere farger. Panelet monteres direkte på eksisterende vegg eller stenderverk.

Deco Panel Nature egner seg ikke i våtrom.

Fordeler med Deco Panel Nature

- Enkel og rask montering
- Produsert i 9 mm OSB som har liten bevegelse
- Toppsjikt i 3 mm furu
- Baksjikt/bunnsjikt i 2 mm granfinér
- Skjult spikring
- Monteres rett på eksisterende vegg eller stenderverk
- Bygger kun 14 mm
- Ingen kvister som må sparkles/lakkes

VIKTIG FØR MONTERING!

Deco Panel Nature er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke / måle luftfuktighet i rommet. Denne skal alltid være mellom RH 20-65 %. For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av platene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget.

Deco Panel Nature må ikke monteres i rom med lengde over 10 meter uten at det legges inn ekspansjonsfuger.

Temperering

Alt støpe- og pussearbeid må være avsluttet i god tid (min. 14 dager), og bygget må være oppvarmet og ventilert før veggpanelet skal monteres. Temperaturen skal være 18-22°C og luftfuktighet mellom RH 20-65 %. Platene skal tempereres og luftes på arbeidsplassen 2-3 dager før monteringen.

Før montering er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler. Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldige etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet skal du henvende deg til forhandleren din.

Platene skal lagres på tørt og fast underlag.

Tips:

Deco Panel Nature kombinert gjerne med profilerte eller glatte Smartlister langs gulv og tak, rundt dører eller vinduer. Listene er produsert i MDF som gir en jevn og pen overflate.

Til montering trenger du

- Sag
- Hammer, krampe -/spikerpistol, batteridrill
- Vater
- Blyant
- Kramper, spiker, spesialskruer eller lim

Platene festes til bindingsverket med følgende festemateriell

Kramper: Benlengde min. 35 mm, 10 - 11 mm rygg, c/c 250 mm

Spiker: Varmforsinket firkantstift 1,7 / 35, c/c 250 mm

Skruer: Bk 3,0 / 3,0 x 35 mm eller tilsvarende c/c 250 mm

Lim: Limes med vinterlim (D3) eller tilsvarende

MONTERING AV DECO PANEL NATURE

Deco Panel Nature monteres direkte på eksisterende vegg eller stender. Materialet på eksisterende vegg må være jevnt, tørt, fast og fritt for smuss og fett. Not- og fjærsystemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules.

Det er ikke nødvendig å lime skjøtene, men er det ønskelig med en forsterket skjøt, kan vinterlim (D3) benyttes. Limet påføres på fjæra, i en hel streng, på tykkelse med en fyrstikk.

Begynn i et hjørne med fjær vendt inn mot hjørnet (kapp evt. av fjæren for en penere sammenføyning i hjørnet). Første plate må vatres opp for å få rett vegg. Platene skal spikres/skrues langs gulv/tak, som senere skjules med lister. Sørg for å presse platene godt på plass, deretter skal det spikres/skrues i noten med 20 -25 cm avstand.

Platene kan sages med vanlig hondsag/ elektrisk sag og spikres/skrues uten forboring.

Maling / beis

Platene er behandlet med vannbasert beis med farge og et beskyttende toppstrøk med matt UV- lakk. Ved overmaling/vedlikehold skal alt av støv og smuss fjernes fra veggpanelet. Overflaten må mattes ned med et fint sandpapir (180-220) før påføring av ny beis/ maling.

Se også www.coop.no for flere Deco produkter.