



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

MONTERINGSANVISNING Frittstående stigesikring for takstein, takpanner og takplater

Dok. nr. 161002



MONTERING PÅ TAK MED TAKSTEIN

Skyv opp steinen og kontroller lekten der sikringen skal monteres. Lekten skal være minst 22x36 mm, uskadet og festet iht. gjeldende anvisninger.

Monter de to stagene med 2 stk. rustfrie skruer 6,3 x 65 mm på hvert stag.

Stagene kan også monteres direkte på råsponet.

MONTERING PÅ TAK MED TAKPANNER / TAKPLATER

Monter stigesikringene på profiltoppene med 2 stk. rustfrie skruer 6,3 x 65 mm.

NB! Husk pakning mellom stagene og takbelegget.

