



FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD

Produkt:	Benkeplater i laminat, dobbelt postformet. Finnes i tre varianter: Basic, Gloss og Struktur.
Materiale:	Sponplate/laminat. Varmebestandighet i samsvar med standard BS/EN438.
Dimensjon:	Bredde: 3020 mm. Dybde: 610 mm. Tykkelse: 28 mm De fleste postformedede benkeplater levereres med et kappmål på 50 mm.
Emballering:	Kantbeskyttelse, hele platen er innplastet
Egenskaper:	Plate til kjøkken og hyller • Disse produktene har en PUR-underkantstetning og oppfyller kravene til sertifisering i henhold til FIRA Gold når det gjelder utførelse, finish, heft, miljø, substrat, laminat og bestandevne ved nedsenking i vann. • På mørkere og slettere laminat synes riper og slitasje tydeligere enn på lysere laminat, til tross for at de er produsert etter samme standard (EN 438).
Vedlikehold/etterbehandling:	Forberedelser Om ikke benkeplaten skal monteres umiddelbart, skal den oppbevares vannrett og beskyttet mot høye temperaturer, høy luftfuktighet og vann. Benkeplaten må være tilstrekkelig sikret ved kapping, boring eller saging i forbindelse med montering. Det er viktig at alle kjøkkenskap er rett montert ved hjelp av vater før benkeplaten monteres. Merker kan settes med en myk blyant på benkeplatens overside dersom håndsag skal benyttes, eller på undersiden dersom elektrisk sag skal benyttes.



FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD

	Kontroller av hensyn til egen sikkerhet at alle sage- og boreverktøy er skarpe nok, og bruk alltid vernebriller ved all form for saging av benkeplaten. <i>Montering av benkeplate</i> Saging – Dobbeltsjekk alltid alle målinger før du sager. <i>For best resultat bør du bruke en elektrisk sirkelsag eller stikksag. Sag med benkeplatens overside vendt nedover, slik at sagtennene går inn i laminatflaten fra den profilerte framkanten.</i> <i>Ved bruk av håndsag (10–12 tenner per 25 mm) skal benkeplatens overside være vendt oppover. Start alltid fra den profilerte framkanten og sag med lav vinkel.</i> Når benkeplaten er kappet, kan kanten finbearbeides med en håndoverfres slik at kuttflaten blir slett og sponfri. Dette er særlig viktig dersom benkeplaten skal skjøtes eller påsettes en kant. Alle utsatte kanter av benkeplaten skal tettes med et vannbestandig tetningsmiddel (silikon). <i>Skjøter</i> Kontroller at de to kantene som skal skjøtes, er rene, og påfør deretter en ubrutt stripe tetningsmiddel langs hele skjøteflaten og ned langs framkanten. Trekk til platene med tre tvinger til skjøten er såpass tett at overflødig tetningsmiddel tyter ut fra skjøten. Tørk bort overflødig tetningsmiddel med en ren fuktet klut. Obs! Det er viktig at skjøten ikke plasseres nær utsaginger.
Rengjøringstips:	



FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD

	Ved generell rengjøring tørkes overflaten varsomt av med en fuktig klut eller svamp med en løsning av varmt vann og et mildt og ikke-slipende rengjøringsmiddel. Det er viktig at du ikke bruker slipende skuremiddel, flytende skuremiddel eller polish. Tørk alltid opp alt søl med det samme. Vriene flekker skal behandles med white spirit. Overflaten tåler de fleste næringsmidler som brukes i husholdningen (også kaffe og rødvin), men en del stoffer, som f.eks. skokrem, fargestoffer og negllakk vil sette flekker. Blanke benkeplater må behandles ekstra forsiktig for at de skal beholde sin glans. Sett aldri varme kjeler, ildfaste former eller annet som kommer rett fra ovnen eller komfyren, rett på laminatflaten. Det kan føre til bobler eller sprekker. Vær også forsiktig med varme strykejern og sigaretter. Laminatoverflaten er slagfast og testet i henhold til EN 438, del 2. Gjenstander med skarpe kanter kan skade overflaten.
Miljøhensyn:	Ingen påvirkning på miljøet.
Avfall:	Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer, avhendes på ordinært avfallsdeponi.
Kontaktinformasjon	Lundbergs Produkter AB Divisionsvägen 1-5, Box 535 SE-611 10 NYKÖPING SWEDEN Org.nr.: SE5566319629