

Opus Gulvunderlag Kombi Pluss 1,5 mm

Monteringsanvisning

EGENSKAPER

OPUS GULVUNDERLAG KOMBI PLUS

**- Proff underlag for
laminat og parkett.**

Kombiunderlag med integrert fukt-sperre, perfekt løsning i forbindelse med gulvvarme. Bidrar til høy grad av akustisk isolasjon i rommet.

Materiale: PU / Minerals + Alu folie.
Anbefalt tilbehør: Alu tape.

MONTERING

1 Før montering må du kontrollere at undergulvet er plant, ren og tørt, uten sprekker, har god strekk og trykkstyrke, og er i samsvar med gjeldende krav.

2 Les leggeanvisning for underlaget.



3 Rull underlaget ut på gulvet med sølvsiden opp.



4 Legg skjøtene tett sammen. Skjøtene holdes sammen ved hjelp av selvklebende Alu tape. Dette vil sikre tetthet i damp-sperren, og hindrer skjøtene å skli fra hverandre under installasjonen.



5 Bruk Alu tape for forsegling mellom vegg og underlag.



6 Legg laminat- eller parkettgulv oppå.