

SPARKLING AV FIREBOARD

PRODUKTBESKRIVELSE

Til sparkling av vegger, Himlinger søyler og bjelker, som er kledd med Fireboard. Fabrikkblandet tørrmørtel på basis av findelt stuk gips og tillagsmaterialer. Bruksklar etter blanding med vann.

BRUKSOMRÅDE

Til sparkling av skjøter og overflater av Fireboard. Til skjøter skal det brukes Knauf skjøtetape av glassfiber.

EGENSKAPER

- Lett å røre opp
- God hefteevne
- Smidig konsistens
- Gipsbunden
- lett rengjøring av verktøy

MERKING

Se sikkerhetsdatablad

OPPBEVARING

10 kg: Skal oppbevares tørt på paller. Holdbarhet 6 måneder.



SPARKLING AV FIREBOARD ARBEIDSVEILEDNING

1. UNDERLAG

Fireboardplatene skal være montert på et stabilt underlag og montert i henhold til Norgips montasjeveiledning.

2. BLANDING

Pulveret strøs i en balje med rent, kaldt vann. Der brukes så mye pulver, at det dannes tørre "øyer" av pulver på vannoverflaten.

Etter 2-3 minutters "modning" og uten ytterligere tilsetninger gjennomrøres massen med egnet verktøy til en ensartet, klump-fri konsistens.

For stivt opprørt sparkelmasse kan tilsettes mere vann, men det må ikke tilsettes mere pulver i en for tynn blanding, da dette kan medføre klumpedannelser.

Til sparkling av skjøter brukes det ca. 1,2 kg sparkelpulver til 1 liter vann.

Etter opprøring er bearbeidingstiden cirka 45 minutter. Sparkelmasse, som er begynt og stivne, må ikke brukes.

3. SPARKLING

Sparkelmassen må ikke brukes ved temperaturer under + 10 °C.

I rom, hvor det skal utlegges avrettingsmasse, må sparkelarbeidet først påbegynnes etter at avrettingen er avsluttet.

3A. SPARKLING AV SKJØTER

Det påføres et tynt lag sparkelmasse, hvor det legges sparkelremse av glassfiber i skjøten. Overflatebehandling må først påbegynnes, når sparkelmassen er helt tørr.

3B. HELSPARKLING

Sparkelmassen må ikke brukes ved temperaturer under + 10 °C.

I rom, hvor det skal utlegges avrettingsmasse, må sparkelarbeidet først påbegynnes etter at avrettingen er avsluttet.

4. OVERFLATEBEHANDLING

Når sparkelmassen er helt tørr, kan overflaten, om nødvendig, slipes med fint sandpapir.

Før overflatebehandling skal overflaten grundes med en egnet grunder.

5. MATERIALEFORBRUK

Innkledning av søyler og dragere : Forbruket er avhengig av konstruksjonens utforming/ dimensjoner.

Forbruk: ca. 0,5 - 2,0 kg/m².

6. BLANDINGSFORHOLD

1,2 kg pulver : 1 liter vann.